

三菱工業用ミシン部品カタログ Industrial Sewing Machine Parts Catalog

Model PLK-G1010


		目	次	•		CONTENTS	Page
Α	本	体	 ₹	冓	成	Construction	. 1
В	本	体	関	係	(1)	Arm bed & it's accessories (1)	2
С	本	体	関	係	(2)	Arm bed & it's accessories (2)	4
D	縫	い	機	構	(1)	Sewing mechanism (1)	. 6
Е	縫	い	機	構	(2)	Sewing mechanism (2)	. 8
F	x -	- Y テ —	ブル	幾構	(1)	X-Y table mechanism (1)	- 10
G	x -	- Y テ —	ブル	幾構	(2)	X-Y table mechanism (2)	• 12
Н	外	押え	機	構	(1)	Work holder mechanism (1)	. 14
J	外	押え	機	構	(2)	Work holder mechanism (2)	16
K	糸	切	IJ	機	構	Thread trimming mechanism ·····	18
L	中	押	機	構	(1)	Presser bar lifting mechanism (1)	. 20
M	中	押	. 機	構	(2)	Presser bar lifting mechanism (2)	. 22
N	ワ	1 1	° –	機	構	Wiper mechanism ·····	. 24
Р	給	油	村	幾	構	Oil lubrication mechanism ·····	. 26
Q	配	線検	出器	器 関	係	Cable component & Detector mechanism ·····	• 28
R	テ	- 7	デ ル	関	係	Table & Stand ·····	30
S	付	属		品	(1)	Accessories (1)	32
Т	付	属		品	(2)	Accessories (2)	. 34
U	オ	プシ	ョン	パ -	- ツ	Option parts	36
	索				引	Index ····	- 38

MITSUBISHI SPARE PARTS No. Designation system

1. 部品コードについて CONCERNING PARTS CODE.

部品をご注文される場合は、部品コードをお知らせください。

Please inform the part number, when these parts are ordered.




2. 変更マークについて CONCERNING MODIFICATION MARK.

変更マーク欄に*記号のある部品は、形状、寸法などの変更履歴がありますので、ご注文の際にはご使用の製品の製造番号と合わせてご覧ください。

The parts marked with * in the modification column has been changed the shape or size etc. So when these modified parts are ordered please inform the serial number of the sewing machine.

注:一般品についての機種型名は、その部品が最初に使用された機種型名を示します。 従って長期にわたる場合は、機種の改廃が行われるため、当初の機種以外の機種で 使用されている場合があります。

Sewing machine Models, of Standard Parts are Indicated model of these parts are registered firstly. Parts are used for not only the indicated model, but also another models, in reason of New development, improvement after.




注1: Fig.No.の採番していない部品は単体で支給することはできません。セットにて支給いたします。

1


Remarks 1) The parts which Fig.No. are not marked are not available individually. It can be supplied with the whole component.

PLK-G1010



[B]本体関係(1) ARM BED & IT'S ACCESSORIES (1)

Fig	変更		BCESSURIES (I) 品名	Description	数量
no.	Mod.	Parts no.		A	Amt. Req.
B 101		M91054004	SW-PWプラマイナヘ・ネシ M4X8	Screw M4X8	6
B 102		MH10A0742	79	······ Cover······	1
B 103	}	M91304080	ゴムセン <i>φ</i> 13······	Rubber plug ϕ 13······	1
B 104		MH10A0849	X-Yモータカハ [*] -····	······X-Y Motor cover·····	1
B 105	i	M91071004	SW-MWプラマイナベネジM4X8	Screw M4X8·····	4
В 106	i	MH10A0691		·····Gasket·····	1
B 107		MH10A0830		·····Face cover·····	1
B 108	1	M91333004	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	6·····Screw M5X16·····	7
B 109	1	M91182080	ゴ [*] ムセン φ 11.8·············	\cdots Rubber plug ϕ 11.8 \cdots	8
☆ B 110)	M90909003	マルヒラネシ 9/64(40)X6·····	Screw 9/64(40)X6	1
B 111		MH10A0181	イトアンナイ・・・・・	·····Thread guide·····	1
B 112		M91011004	プラマイナヘ゛ネシ゛ M4X6・・・・・・	····· Screw M4X6·····	1
B 113	1	M91910080		\cdots Rubber plug ϕ 19 \cdots	1
B 114		MH10A0339		······X-cover plate (left)······	1
B 115	i	MH10A1339	X力バ−イタ (R)······	······X-cover plate (right)·····	1
B 116	i	M91400010		····· Screw M4X8·····	10
B 117		MH10A2339	カバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Cover	1
B 118	1	MH10A0426	ササエカナク ˙ (L) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	1
B 119	1	MH10A1426		Stay (right)	1
B 120)	MH10A0361	Lガタカナグ・・・・	·····L-type bracket·····	2
B 121		M95002017		····· Safety socket bolt M5X12····	4
B 122		M90511050	ミカ゛キサ゛カ゛ネ 5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······ Washer 5·····	8
B 123	1	M95003017	セフティソケット M5X8・・・・・・・・	·····Safety socket bolt M5X8·····	4
B 124		M90990002		·····Screw M4X8·····	8
B 125	Α	MH10A1470	スヘ゛リイタ (ソト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Slide plate (outside)·····	1
☆ B 126	i	ME10A0797		····· Film sheet·····	1
B 127		M94007017	セフティソケット M4X12・・・・・・	Safety socket bolt M4X12	2
B 128	1	M90421050		······ Washer 4·····	2
☆ B 129	1	MB62A4601	トリッケイタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· Mounting plate·····	2
☆ B 130)	M90906003	マルヒラネシ 9/64(40)X3.2····	Screw 9/64(40)X3.2	2
☆ B 131		MH10A3339		·····Cylinder cover·····	1
B 132		M90859004		·····Screw M3X6·····	2
☆ B 133	1	MS01A0361		·····Latch·····	1
B 134		MH10A1849		····· Main shaft motor cover·····	1
B 135	i	M92005080	ゴムセン φ 21.5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	\cdots Rubber plug ϕ 21.5 \cdots	2




[C]本体関係(2)

ARM BED & IT'S ACCESSORIES (2)

Fig	変更 Mod.	部品コード Parts no.	部品名	Description	数量 Amt. Req.
no.			L=+\(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}{2}\) \(\frac{1}2\) \(\frac{1}2\) \(\	0 0 /04/40)//0 5	
C 101 C 102		M90920002 MH10A0551		Screw 9/64(40)X6.5····································	1
C 102		MF13A0950		· Lever·····	
C 103		M90939002		Screw 9/64(40)X11·····	
C 104		MF13A0750		· Spacer······	
C 106		M70535065	Eガタトメワ 5・・・・・・	· E-type stop ring 5·····	2
C 107		MH10A0348		· Cam shaft·····	
C 108		MH10A0793		··Bobbin cushion·····	
C 109		MH10A0191		Bobbin winder shaft·····	1
C 110		MF13A2191		··Bobbin winder base assy·····	1
C 111		MF13A0192	イタハ゛ネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··Leaf spring·····	1
C 112		MF13A0572		··Spring·····	
C 113		MF13A0191		· Bobbin winder shaft holder assy······	
C 114		MF13A0350		··Bobbin winder cam······	1
C 115		M95002020	ロッカクアナツキトメネシ M5X6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1
C 116		MH10A0194	イトフキケ゛リ.フ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· Bobbin winder wheel·····	1
C 110		M91053020	ロッカクアナツキトメネシ M4X6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		3
C 118		MH10A0417	コ [*] ムワ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
C 119		M91150003		• Screw 11/64(40)X8·····	
C 120		MH10A0600		• Top cover······	
٨ ٥ ١٥١		1401000040	M-2.1	T	0
☆ C 121		M91602046		· Thumb nut·····	2
☆ C 122		MM11A0702		Spring guide····· Thread tension spring·····	
☆ C 123		MM11A0245	チョウシサ [*] ラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
☆ C 124		MF10A0555		Thread tension discs	6
☆ C 125		MS14A0553			1
☆ C 126		MS14A1180		· Thread guide·····	
☆ C 127		MG75A1476		· Spacer····	
C 128		M91331004		Screw M5X12·····	
C 129 C 130		M91054004 MH10A0584	テンヒ`ンカハ`ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	··Screw M4X8······	1 1
☆ C 131		MF10A0181	プラマイナへ*ネシ゛M4X6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· Thread guide·····	
C 132		M91084004 MF70A1180			2
			ロッカクアナッキトメネシ M5X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· Thread guide· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
C 134 ☆ C 135		M95011020 M90204060		· Pin·····	1
☆ C 136		M90901002		Screw 9/64(40)X4·····	1
☆ C 137		MF10A0709		Regulator casing	1
C 138		M91501085	Oリング・·····		1
☆ C 139		MF10A0187		Thread take-up spring····································	1
☆ C 140		MF10A0553			
C 141		MH40A0556		· Disc retaining plate· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
☆ C 142		MN52A1245	エンスイハ ネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Thread tension spring	1
☆ C 143		MT60A0802		· Thumb nut revolution stopper·····	1
☆ C 144		M91610046		· Thumb nut·····	1
☆ C 145		MG43A0181		· Thread guide·····	1
C 146		MH10A1181		· Thread guide·····	1
C 147		MH10A0553		· Thread tension stud·····	1
C 148		MH10A0245		· Thread tension spring· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
C 149		MH10A2181		· Thread guide·····	1
C 150		M91011004	プ [°] ラマイナへ [*] ネシ [*] M4X6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· Screw M4X6·····	3
C 151		MH10A3181	<u> </u>	· Thread guide·····	1
C 901		MH10E0190	イトマキソウチクミタテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
☆ C 902		MS14E0180		··Thread tension Regulator assy·····	
C 903		MH10E0210		··Thread tension Regulator assy······	
C 904		MH10E0550	ノー エーヴ レッチ カンカー	· Thread tension Regulator assy······	1

[☆]印はPLK-E1010共通部品を示します。 ☆ indicates PLK-E1010 common parts.




[D]縫い機構(1)

Fig. 変更 部品一下		SEW	ING MECHANI	SM (1)	
D 102 M9409037 SW-PW PY-X-X-MX10 Screw MAX10 4 D 103 M94000101	_	変更	部品コード		数量 Amt. Req.
D 102 M9409037 SW-PW PY-X-X-MX10 Screw MAX10 4 D 103 M94000101	D 101	Δ	MH1041682	7°-II	. 1
D 103 MH10E2848 シングキー MX16		/\			
□ D104 M96001017 セラティナアト M8X16 Safety socket blot M8X16 4 1 D105 M90337085 グラヤブ 18 C-type retaining ring 18 1 1 D106 MF17A1476 スペーサ B Spacer B 2 2 D107 M93016050 1 オファント (プエー・					
□ D 105 M90337085 Cが かりょうで 18					
D 107 M93016050					-
D 107 M93016050	D 106		MF17A1476	スペーサ B・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
D 108 MH10A1694 λ2/ν (71) Command disk (μp) 1 D 109 MH10A0694 λ2/ν (72) Command disk (μp) 1 D 110 MH10A0694 λ2/ν (72) Command disk (μp) 1 D 111 MH10A0694 λ2/ν (72) Command disk (μp) 1 D 111 MH10A0694 λ2/ν (72) Command disk (μp) 1 D 112 MH10A0695 γ2/ν (1/24) Command disk (μp) 1 D 113 M91609020 D79777+λ43/ 1/4(40)X5.5 Screw 1/4(40)X5.5 2 D 113 M91119002 E743/ 11/64(40)X6.8 Screw 1/4(40)X6.8 1 D 114 M825A0682 7 -1/ν - Puluy 1 D 115 M90406064 λ7 (1/27) Δ4 (λ14) Spring in φ 4X14 ·					
D 109 MF17A2476 X-Y-β X-Y-β Spacer A 1 D D 110 MH10A0894 X-Y-β Y-Y-β Command disk (down) 1 D 111 MH10A0750 7"y-y-z/y² Bushing assy 1 D 1112 M91000020 D y-βy77y-β+λ-β Y-/4(40)X6.5 Screw I/A4(40)X6.8 I D 1114 ME25A05082 7"-J" Pulley 1 D 115 M90400004 X-Y-J" Y-Y-β-X-Y-Y-A4(40)X6.8 Screw I/A4(40)X6.8 I D 115 M90400004 X-Y-J" Y-Y-Y-β-X-Y-Y-Y-Y-X-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-					
D 110 MH10A0750					
D 112					
D 112	D 111		MH10A0750	プッシュケミ・・・・・・・・・Bushing assv・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
D 113 M91119022 5ラネグ 11/64(40)X6.8 Screw 11/64(40)X6.8 1 1 D 114 ME25A0862 ブーリ Pulley 1 D 115 M90406064 スプリグでン ゆ4X14 5pring pin ゆ4X14 1 1 D 116 M910406064 スプリグでン ゆ4X14 5pring pin ゆ4X14 1 1 D 117 MH10A0572					
D 114 ME25A0682 プーリ・ Pulley・ 1 D 115 M90406064 スプリグドン φ4X14・ Spring pin φ4X14・ 1 D 116 MH 10A0572 別ネヤネ・ Spring pin φ4X14・ 1 D 117 MH 10A0454 ジウ・ Shaft 1 D 118 M95004020 Dyカプナツキトネシ MSX8・ Screw M5X8・ 4 D 119 MH 10A0831 メリル・ Pulley・ Bushing・ 1 D 120 MH 10A0813 メリル・ Pulley・ Gear・ 1 D 121 MH 10A0161 カンタラゴム・ Rubber cushion・ 1 D 121 MH 10A0172 マイタキヤ・ Gear・ 1 D 122 M95002020 Dッカプナツキトネシ MSX8・ Screw M5X6・ 2 D 123 MH 10A1722 ヴリン ヴィグキヤ・ Gaar・ 1 D 124 MH 10A1722 ヴリン ヴィグキヤ・ Ball bearing・ 2 D 125 MH 10A1722 ヴリン ヴィグキャ・ Ball bearing・ 2 D 126 MH 10A1730 ブウカ・ Ball bearing・ 1 D 127 M9 1650020 Dッカグナッキトネシ M8X8・ Screw M4X8・ 6 ☆ D 128 MS14A0832 ブーリ・ Pulley・ 1 D 129 M9 10S0320 Dッカグナッキトネシ M8X8・ 6 ☆ D 128 MS14A0832 ブーリ・ Pulley・ 1 D 129 M9 10S0320 Dッカグナッキトネシ M8X8・ 6 ☆ D 130 A MH 10A1750 ブウカ・ Duper shaft・ 1 D 131 A MH25A1750 ブウカ・ Duper shaft・ 1 D 131 A MH25A0750 ブウカ・ Ball bearing・ 1 D 132 MH 10A2456 ジウウケ・ Ball bearing・ 1 D 133 A MH25A1750 ブウカ・ Duper shaft・ 1 D 134 ME25A0350 イトセリカ・ Thread trimmer cam・ 1 A D 135 M9 1602001 トオネシ 1/4(40)X4・ Screw 1/4(40)X4・ Needle bar bushing (lower) 1 D 140 MH 10A0864 カンブリン・ O-oring・ 1 D 141 MF01A0181 イドフナイ・ Thread guide・ 1 D 142 M901A0860 ハリボ ヴォタル (ウカ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
D 115 M90408084 スプリングドン φ 4X14・ Spring pin φ 4X14・ 1 D 116 MH10A0572 クスス キャネト Spring* 1 D 117 MH10A0545 グケ・ Shaft 1 D 118 M95004020 Dッカプナナキトメネジ M5X8・ Screw M5X8・ 4 D 119 MH10A0416 カンショウゴム・ Rubber cushion 1 D 121 MH10A0722 ヤグキキ・ Gear 1 D 122 M95002020 Dッカプナツキトメネジ M5X6・ Screw M5X6・ 2 D 133 MH10A1722 フグラ オフキキ・ Gear 1 D 124 MH10A1456 ジウヴケ・ Ball bearing* 2 D 125 MH10A1456 ジウヴケ・ Ball bearing* 2 D 126 MH10A1456 ジウヴケ・ Ball bearing* 1 D 127 M91680020 Dッカプナツキトメネジ M6X8・ Screw M6X8・ 6 D 128 M91030200 Dッカプナツキトメネジ M6X8・ Screw M6X8・ 6 D 127 M91680020 Dッカプナツキトメネジ M6X8・ Screw M6X8・ 6 D 128 M9103020 Dッカプナツキトメネジ M6X8・ Screw M6X8・ 6 D 129 M9103020 Dッカプナツキトメネジ M6X8・ Screw M6X8・ 6 D 128 M91040405 ブーリ・ Dulley・ 1 D 131 A M10A1230 ウプング・ Upper shaft・ 1 D 132 M10A2456 ジヴケケ・ Ball bearing* 1 D 133 A M12SA1750 ブッシュ・ Bushing 1 D 134 MH10A1230 ウガング・ Upper shaft・ 1 D 135 M91620201 ドメネジ T/4(40)X4・ Screw M4X6・ 2 D 136 MH10A2456 ジヴケケ・ Ball bearing* 1 D 137 M90883080 パトラブ・ Ball bearing* 1 D 138 M9162001 ドメネジ T/4(40)X4・ Screw M4X6・ 3 D 138 M91602001 ドメネジ T/4(40)X4・ Screw M4X6・ 3 D 138 M91602001 ドメネジ T/4(40)X4・ Screw M4X6・ 3 D 138 MH10A0683 バルギックル (ファン・ Orning* 1 D 139 M90883080 プレラグ・ Doning* 1 D 130 M91602001 ドメネジ T/4(40)X4・ Screw M4X6・ 1 D 131 M90883080 プレラグ・ Orning* 1 D 134 M91602001 ドメネジ T/4(40)X4・ Screw M4X6・ 1 D 144 MF10A0864 バルギックル (クェ)・ Needle bar bushing (upper)・ 1 D 137 M90883080 プレラグ・ Orning* 1 D 148 M91606001 ドメネン T/4(40)X6・ Screw T/4(40)X6・ 1 D 149 M9160001 ドスギン T/4(40)X6・ Screw T/4(40)X6・ 1 D 140 MH10A0500 デスギン T/4(40)X6・ Screw T/4(40)X6・ 2 D 141 MF10A0515 ブンチグ・クジキグ・フジャブ・ Stepped shaft assy・ 1 D 144 M9815002 ビラオジ がイメをデ・ Needle bar 1 D 145 M9160001 ドスギン T/4(40)X6・ Screw T/4(40)X6・ 2 D 149 M9160001 ドスギン T/4(40)X6・ Screw T/4(40)X6・ 2 D 151 M9160001 ドスギン T/4(40)X6・ Screw T/4(40)X6・ 2 D 149 M9160001 ドスギン T/4(40)X6・ Screw T/4(40)X6・ 2 D 149 M9160001 ドスギン T/4(40)X6・ Screw T/4(40)X6・ 2 D 151 M9160001 ドスギン T/4(40)X6・ Screw T/4(40)X6・ 2 D 151 M9160001 ドスギン T/4(40)X6・ Screw T/4(40)X6・ 2 D 151 M9160001 ドスギン T/4(40)X6・ Screw T/4(40)X6・ 2 D 150					
D 117 MH10A0454 グラー Shaft 1 D 118 M95004020 ロッカヴァヤッキトネジ M5X8 Screw M5X8 4 D 119 MH10A0833 メタル Bushing 1 D 120 MH10A0416 カンタヴコム Rubber cushion 1 D 121 MH10A0722 イタキャ Gear 1 D 122 M9500200 ロッカヴァナッキトネジ M5X8 Screw M5X8 2 D 123 MH10A1722 ウッシヴァイタキャ Gear 1 D 124 MH10A1456 グゥヴゥ Ball bearing 2 D 125 MH10A0476 グッヴゥ Ball bearing 1 D 126 MH10A1750 ブッシュ Bushing 1 D 127 M91650020 ロッカヴァナッキトネジ M6X8 Screw M5X8 6 D 128 M51A0682 ブーリ Pulley 1 D 129 M91053020 ロッカヴァナッキトネジ M6X8 Screw M6X8 6 D 128 M514A0682 ブーリ Pulley 1 D 129 M91053020 ロッカヴァナッキトネジ M6X8 Screw M6X8 2 D 130 A MH10A1230 ヴァジゥ Upper shaft 1 D 131 A M12SA0750 ブッシュ Bushing 1 D 132 M110A2456 グゥヴゥ Ball bearing 1 D 133 A M12SA1750 ブッシュ Bushing 1 D 133 MH10A2456 グゥヴゥ Ball bearing 1 D 134 M91600001 トオジ 1/4(40)X4 Screw 1/4(40)X4 3 D 135 M91602001 トオジ 1/4(40)X4 Screw 1/4(40)X4 3 D 136 M110A0364 カップ・グ・ Ball bearing 1 D 137 M90883080 コントッシュ Bushing 1 D 138 M110A0663 ハリボ ウォル (ウェー M10A0664 カップ・グ・ D 144 M90815002 トオジ 1/4(40)X4 Screw 1/4(40)X4 3 D 134 M90810005 フ 1/4 ク & 8.8 Rubber plug Ø 8.8 1 D 138 M110A0664 ハリボ ウォル (ウェー M10A0564 トランナ・グ・ク・ラ・					
D 117 MH10A0454 グラー Shaft 1 D 118 M95004020 ロッカヴァヤッキトネジ M5X8 Screw M5X8 4 D 119 MH10A0833 メタル Bushing 1 D 120 MH10A0416 カンタヴコム Rubber cushion 1 D 121 MH10A0722 イタキャ Gear 1 D 122 M9500200 ロッカヴァナッキトネジ M5X8 Screw M5X8 2 D 123 MH10A1722 ウッシヴァイタキャ Gear 1 D 124 MH10A1456 グゥヴゥ Ball bearing 2 D 125 MH10A0476 グッヴゥ Ball bearing 1 D 126 MH10A1750 ブッシュ Bushing 1 D 127 M91650020 ロッカヴァナッキトネジ M6X8 Screw M5X8 6 D 128 M51A0682 ブーリ Pulley 1 D 129 M91053020 ロッカヴァナッキトネジ M6X8 Screw M6X8 6 D 128 M514A0682 ブーリ Pulley 1 D 129 M91053020 ロッカヴァナッキトネジ M6X8 Screw M6X8 2 D 130 A MH10A1230 ヴァジゥ Upper shaft 1 D 131 A M12SA0750 ブッシュ Bushing 1 D 132 M110A2456 グゥヴゥ Ball bearing 1 D 133 A M12SA1750 ブッシュ Bushing 1 D 133 MH10A2456 グゥヴゥ Ball bearing 1 D 134 M91600001 トオジ 1/4(40)X4 Screw 1/4(40)X4 3 D 135 M91602001 トオジ 1/4(40)X4 Screw 1/4(40)X4 3 D 136 M110A0364 カップ・グ・ Ball bearing 1 D 137 M90883080 コントッシュ Bushing 1 D 138 M110A0663 ハリボ ウォル (ウェー M10A0664 カップ・グ・ D 144 M90815002 トオジ 1/4(40)X4 Screw 1/4(40)X4 3 D 134 M90810005 フ 1/4 ク & 8.8 Rubber plug Ø 8.8 1 D 138 M110A0664 ハリボ ウォル (ウェー M10A0564 トランナ・グ・ク・ラ・	D 116		MH10A0572	ツルマキバネ・・・・・・・Spring・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
D 118 MS5004020					1
D 119 MH10A0813					4
D 120 MH10A0416 カンジョウゴム・ Rubber cushion 1 D 121 MH10A0722 ワッカウナートメネジ・M5X6 Screw M5X6 2 D 122 M95002020 ロッカウナーナメネジ・M5X6 Screw M5X6 2 D 123 MH10A1722 ウッシヴァイタキャ Gear 1 D 124 MH10A1456 ジウウケ Ball bearing 2 D 125 MH10A0456 ジウウケ Ball bearing 1 D 126 MH10A1750 ブッシュ Bushing 1 D 127 M91650020 ロッカウナーナメネジ・M6X8 Screw M6X8 6 プ 128 MS14A0682 ブーリ・ Pulley 1 D 129 M91053020 ロッカウナーナメネジ・M6X8 Screw M4X6 2 D 130 A MH10A1230 ヴァジゥ Upper shaft 1 D 131 A MH2SA0750 ブッシュ Bushing 1 D 131 A MH2SA0750 ブッシュ Bushing 1 D 133 A MH2SA1750 ブッシュ Bushing 1 D 133 A MH2SA1750 ブッシュ Bushing 1 D 134 ME2SA0350 イオーリカム Thread trimmer cam 1 D 136 MH10A0364 カフブリング Coupling 1 D 137 M90883080 ゴムセン & 8.8 Rubber plug & 8.8 1 D 138 MH10A0663 ハリボウメタル (ウェ) Needle bar bushing (upper) 1 D 139 M90500085 Oリング Origin 1 D 130 M90500085 Oリング Origin 1 D 140 MH10A0664 ハリボウメタル (ウェ) Needle bar bushing (upper) 1 A D 144 M50A0660 ハリボウメタル (ウェ) Needle bar bushing (upper) 1 D 149 MS0A0680 バード・フォン・ Needle bar bushing (upper) 1 D 140 MH10A0661 ハリボウメタル (ウェ) Needle bar bushing (upper) 1 D 140 MH10A0660 ハリボウ Needle bar bushing (upper) 1 D 140 MS0A0680 バード・フォン・ Needle bar bushing (upper) 1 D 141 MS0A0680 ハリボウメタル (ウェ) Needle bar bushing (upper) 1 D 144 MS0A0680 バード・フォン・フィック・フィック・Needle bar bushing (upper) 1 D 146 MH10A0500 ゲーンティック・Needle bar bushing (upper) 1 D 147 M9180200 ヒラネジ・ボウオ・タル (クタ) Screw 1/4(40)X4.5 1 D 148 M9180200 ヒラネジ・ボウオ・タル (クタ) Screw 1/4(40)X4.5 1 D 149 MF10A0325 カッカマ・Screw 1/4(40)X6. 2 D 150 M9090000 ヒラネジ・ボウオ・タースの2(28) Screw 1/4(40)X6. 2 D 151 MS01A0155 アンナングラクテラ・ Stepped shaft assy 1 D 151 MS01A0155 アンナングラクテラ・ Stepped shaft assy 1 D 151 MS01A0155 アンナングラクテラ・ Stepped shaft assy 1 D 151 MS01A0155 アンナングラクテラ・ア・フェンクラ Bushing assy (front) 1 D 1903 MH10E1456 ジックウナジラ・ Bushing assy (front) 1 D 900 MH10E1456 ジックウナジラ・「フェン・ファンテラ・ Bushing assy (front) 1 D 900 MH10E1456 ジックウナジラ・「フェー Thread take-up lever assy 1					
D 122 M95002020 Dyカグナッキトネシ M5X6 Screw M5X6 2 D 123 MH10A1722 グワジグオグキ					
D 122 M95002020 Dyカグナッキトネシ M5X6 Screw M5X6 2 D 123 MH10A1722 グワジグオグキ	D 121		MH10A0722	マ/ね±*ね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 1
D 123 MH10A1722					
D 124 MH10A1456 ジウケー Ball bearing 2 D 125 MH10A0456 ジウケー Ball bearing 1 D 126 MH10A0456 ジウケー Ball bearing 1 D 127 M91650020 Dッカケアナッキトメネジ M6X8 Sorew M6X8 6 ☆ D 128 MS14A0682 ブーリ・Pulley 1 D 129 M9105020 Dッカケアナッキトメネジ M4X6 Sorew M4X6・2 D 130 A MH10A1230 ヴァン・ Upper shaft 1 D 131 A MH25A0750 ブッシュ Bushing・1 D 132 MH10A2456 ジウケー Ball bearing 1 D 133 A MH25A1750 ブッシュ Bushing・1 D 133 A MH25A1750 ブッシュ Bushing・1 D 134 ME25A0350 イキリカム Thread trimmer cam・1 A D 135 M91602001 トメネジ 1/4(40)X4 Screw 1/4(40)X4・3 D 136 MH10A0364 カフブリンケ・Coupling・1 D 137 M90883080 ゴムセッ & 8.8 Rubber plug & 8.8・1 D 138 MH10A0663 ハリボウメタル (クェー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
D 125 MH10A0456 ジウウケ Ball bearing 1 D 126 MH10A1750 ブッシュ Bushing 1 D 127 M91650020 Dッカケアッキトメネジ M6X8 Screw M6X8 6 D 128 MS14A0682 ブーリ Pulley 1 D 129 M91053020 ロッカケア・サキトメネジ M4X6 Screw M4X6 2 D 130 A MH10A1230 ウッシケ Upper shaft 1 D 131 A MF25A0750 ブッシュ Bushing 1 D 132 MH10A2456 ジウケケ Ball bearing 1 D 133 A MH25A0750 ブッシュ Bushing 1 D 133 A MH25A0750 ブッシュ Bushing 1 D 134 ME25A0350 イトキリカム Thread trimmer cam 1 ☆ D 135 M91602001 トメネジ 1/4(40)X4 Screw 1/4(40)X4 3 D 136 MH10A0364 カップ リッケ Coupling 1 D 137 M9083080 コムセッ を8.8 Rubber plug か 8.8・1 D 138 MH10A0663 ハリボ・ウメタル (ウェー Oring 1 D 140 MH10A0664 ハリボ・ヴィタル (シャケ・ Needle bar bushing (upper) 1 D 140 MH10A0664 ハリボ・ヴィタル (シャケ・ Needle bar bushing (lower) 1 ☆ D 141 MF01A0181 イトアンナイ Thread guide 1 ☆ D 142 MS01A0660 ハリボ・ヴィケ・ Needle bar bushing (lower) 1 ☆ D 143 MF2 D 10181 イトアンナイ Thread guide 1 ☆ D 144 M90815002 ヒラネジ イトダ・ク・ Needle bar bushing (lower) 1 ☆ D 145 MS02A0128 ミシハリ D PX17#18 Needle Dar 1 ☆ D 146 MH10A0530 ゲッケ・ Needle bar 1 ☆ D 147 M91802006 ヒラネジ イナタ・ク・ Needle Dar Needle Dar 1 ☆ D 148 M9160600 トラネジ イナタ・ク・ Needle Dar Needle Dar 1 ☆ D 149 MF10DA0530 ゲッケ・ Needle Dar 1 ☆ D 140 MH10A0530 ゲッケ・ク・フ・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア					
D 126 MH10A1750 7ッシュ Bushing: 1 D 127 M91650020 ロッカクアナッキトメネジ M6X8 Screw M6X8 6 ☆ D 128 MS14A0682 7 -リ・ Pulley 1 D 129 M91053020 ロッカクアナッキトメネジ M4X6 Screw M4X6 2 D 130 A MH10A1230 ウブジウ・ Upper shaft 1 D 131 A MH25A0750 7ッシュ Bushing: 1 D 132 MH10A2456 ジウウケ Ball bearing 1 D 133 A MH25A1750 ブッシュ Bushing: 1 D 134 ME25A0350 イイキーリカム Thread trimmer cam: 1 D 135 M91602001 トメネジ 1/4(40)X4 Screw 1/4(40)X4・ 3 D 136 MH10A0364 カップリング・ Coupling: 1 D 137 M90883080 ブルセン 参 8.8 Rubber plug 参 8.8・ 1 D 138 MH10A0663 ハリボウメタル (ジャン・ Needle bar bushing (upper)・ 1 D 139 M90500085 Oリング・ O-ring・ 1 D 140 MH10A0664 ハリボウメタル (ジケン・ Needle bar bushing (lower)・ 1 D 141 MF01A0181 イトアンナイ・ Thread guide・ 1 D 142 MS01A0660 ハリボウ・ Needle bar bushing (lower)・ 1 D 143 MF21D0181 イトアンナイ・ Thread guide・ 1 D 144 M90815002 ビラネジ 1/8(44)X4.5・ Screw 1/4(40)X4.5・ 1 D 146 MH10A030 ダンツキンクシラテ・ Stepped shaft sasy・ 1 D 148 M9160001 トメネジ 1/8(44)X4.5・ Screw 1/4(40)X6・ 2 D 149 MF10A0325 カンコ・ Square block・ 1 D 140 M9090002 ビラネジ が4X8 Screw M4X8・ 2 D 151 MS01A0155 アンナイダイ・ Guide bracket・ 1 D 901 MH10E456 ジウウケラミラテ(マエ)・ Ball bearing assy (front)・ 1 D 904 MH10E456 ジウケウミラテ(Tx)・ Ball bearing assy (front)・ 1 D 905 MH10E0580 ブンとソクリラミラテ・ Thread take-up lever assy・ 1					
D 127 M91650020 ロッカクアナツキトメネジ M6X8・ Screw M6X8・ 6 ☆ D 128 MS14A0682 ワーリ・ Pulley・ 1 D 129 M91053020 ロッカクアナツキトメネジ M4X6・ Screw M4X6・ 2 D 130 A MH10A1230 ウワンケ・ Upper shaft・ 1 D 131 A MH25A0750 ブッシュ・ Bushing・ 1 D 132 MH10A2456 ジウケケ・ Ball bearing・ 1 D 133 A MH25A1750 ブッシュ・ Bushing・ 1 D 133 A MH25A1750 ブッシュ・ Bushing・ 1 D 135 M91602001 トメネジ 1/4(40)X4・ Screw 1/4(40)X4・ 3 D 136 MH10A0364 カップリンゲ・ Coupling・ 1 D 137 M9083080 ゴムセン & 8.8・ Rubber plug か 8.8・ 1 D 138 MH10A0663 ハリボウメタル (ウェ)・ Needle bar bushing (upper)・ 1 D 139 M90500085 ロリンゲ・ O-ring・ 1 D 140 MH10A0664 ハリボウメタル (ウェ)・ Needle bar bushing (upper)・ 1 D 141 MF01A0181 トアンナイ・ Thread guide・ 1 ☆ D 143 MP21A0660 ハリボウメタル (ウェ)・ Needle bar bushing (lower)・ 1 D 144 M90815002 ヒラネジ 1/8(44)X4.5・ Screw 1/8(44)X4.5・ 1 ☆ D 144 M90815002 ヒラネジ 1/8(44)X4.5・ Screw 1/8(44)X4.5・ 1 ☆ D 145 MS02A0128 シンハリ DPX17#18・ Needle DPX17#18・ 1 D 146 MH10A0503 ゲンツキジウがシラテ・ Stepped shaft assy・ 1 ☆ D 148 M91606001 トメネジ 1/4(40)X6・ Screw 1/4(40)X6・ 2 ☆ D 149 MF10A0325 カウコマ・ Square block 1 ☆ D 148 M91606001 トメネジ 1/4(40)X6・ Screw 1/4(40)X6・ 2 ☆ D 149 MF10A0325 カウコマ・ Square block 1 D 190 MH10E4750 ブッシュクシラテ Bushing assy (front)・ 1 D 901 MH10E4750 ブッシュクシラテ Bushing assy (middle)・ 1 D 903 MH10E456 ジウケケアシラテ (ヤンビ) DPX17#19・ Ball bearing assy (middle)・ 1 D 904 MH10E456 ジウケケアシラテ (ヤンビ) DPX17#19・ Ball bearing assy (middle)・ 1 D 905 MH10E0580 テンビンハリウアシラテ Thread guide sarsy (middle)・ 1 D 905 MH10E0580 テンビンハリウアシラテ Thread guide sarsy (middle)・ 1 D 905 MH10E0580 テンビンハリウアシラテ Thread guide sarsy (middle)・ 1 D 905 MH10E0580 テンビンハリウアシラテ Thread guide sarsy (middle)・ 1 D 905 MH10E0580 テンビンハリウアシラテ Thread guide sarsy (middle)・ 1 D 905 MH10E0580 テンビンハリウアシラテ Thread guide sarsy (middle)・ 1 D 905 MH10E0580 テンビンハリウアシラテ Thread guide sarsy (middle)・ 1 D 905 MH10E0580 テンビンハリウアシラテ Thread guide sarsy (middle)・ 1 D 905 MH10E0580 テンビンハリウアシラテ Thread guide sarsy (middle)・ 1	D 120		WITTOAUTOU		
☆ D 128 MS14A0682 ブーリ・ Pulley 1 D 129 M91053020 ロカカケナサトネジ M4X6 Screw M4X6 2 D 130 A MH10A1230 ウワジウ・ Upper shaft・ 1 D 131 A MH25A0750 ブッユ Bushing・ 1 D 132 MH10A2456 ジウケト Ball bearing・ 1 D 133 A MH25A1750 ブッユ Bushing・ 1 D 134 ME25A0350 イトキリカム・ Thread trimmer cam・ 1 ☆ D 135 M91602001 トメネジ 1/4(40)X4・ Screw 1/4(40)X4・ 3 D 136 MH10A0364 カップリング・ Coupling・ 1 D 137 M9083080 ゴムセン φ 8.8・ Rubber plug φ 8.8・ 1 D 138 MH10A0663 ハリボウタル(ウェ)・ Orring・ 1 D 139 M90500085 Oリング・ Orring・ 1 D 140 MH10A0664 ハリボウタル(シタ)・ Needle bar bushing (lower)・ 1 ☆ D 141 MF01A0181 イトアンナイ・ Thread guide・ 1 ☆ D 142 MS01A0660 ハリボウ・ Needle bar ushing (lower)・ 1 ☆ D 143 MF21D0181 イトアンナイ・ Thread guide・ 1 ☆ D 144 M90815002 ヒラネジ 1/8(44)X4.5・ Screw 1/8(44)X4.5・ 1 ☆ D 145 MS02A0128 ミンハリ DPX17#18 Needle bar 1 ☆ D 146 MH10A0530 ダンツキジ 1/8(44)X4.5・ Screw 1/8(44)X4.5・ 1 ☆ D 147 M91802006 ヒラネジ ボウサキ 9/32(28)・ Set screw 9/32(28)・ 1 ☆ D 148 M91606001 ドネジ 1/4(40)X6・ Screw 1/4(40)X6・ 2 ☆ D 149 MF10A0325 カウコマ・ Square block・ 1 D 1901 MH10E4750 ブッシュクミテ・ Bushing assy・ 1 D 902 MH10E0456 ジ クウケラミタテ(マエ)・ Ball bearing assy (front)・ 1 D 903 MH10E456 ジ クウケラミタテ(ウェロ)・ Ball bearing assy (front)・ 1 D 905 MH10E4560 ブンピンハリクシミタテ・ Thread guide・ 1 D 905 MH10E4560 ブンピンハリクシミタテ・ Thread guide・ 1 D 905 MH10E4560 ブンピンハリクシミタテ・ Dall bearing assy (front)・ 1 D 905 MH10E4560 ブンピンハリクシミタテ・ Thread guide・ 1 D 905 MH10E4560 ブランクシミタテ・ Thread guide・ 1 D 905 MH10E4560 ブランクシミタークシー Thread guide・ 1 D 905 MH10E4560 ブランクシミタークシー Thread guide・ 1 D 905 MH10E4560 ブラ	D 126		MH10A1750		
D 129 M91053020 ロッカケナッキトメネシ M4X6・ Screw M4X6・ 2 D 130 A MH10A1230 ウワジウ・ Upper shaft・ 1 D 131 A MH25A0750 ブッユ・ Bushing 1 D 132 MH10A2456 ジウウケ・ Ball bearing・ 1 D 133 A MH25A0750 ブッユ・ Bushing・ 1 D 134 ME25A0350 イトナリカム・ Thread trimmer cam・ 1 ☆ D 135 M91602001 トメネシ 1 /4(40)X4・ Screw 1 /4(40)X4・ 3 D 136 MH10A0364 カップリング・ Coupling・ 1 D 137 M9083080 ゴムセン φ 8.8・ Rubber plug φ 8.8・ 1 D 138 MH10A0663 ハリボウメタル(ウエ)・ Needle bar bushing (upper)・ 1 D 139 M90500085 Oリング・ Orring・ 1 D 140 MH10A0664 ハリボウメタル(シタ)・ Needle bar bushing (lower)・ 1 ☆ D 141 MF01A0181 イトアンナイ・ Thread guide・ 1 ☆ D 142 MS01A0660 ハリボウ・ Needle bar 1 ☆ D 143 MF21D0181 イトアンナイ・ Thread guide・ 1 ☆ D 144 M90815002 ヒラネシ 1 /4(44)X4.5・ Screw 1 /8(44)X4.5・ 1 ☆ D 145 MS02A0128 ミシンハリ DPX17#18 Needle DPX17#18・ 1 D 146 MH10A0530 ダンツキシウが5キラ・ Stepped shaft assy・ 1 ☆ D 147 M91802006 ヒラネシ ボウザキ 9/32(28)・ Set screw 9/32(28)・ 1 ☆ D 148 M91606001 トネシ イ/4(40)X6・ Screw 1/4(40)X6・ 2 ☆ D 149 M91605001 トネシ ボウザキ 9/32(28)・ Set screw 9/32(28)・ 1 D 140 M9104055 グウケウミタテ(マエ)・ Sushing assy・ 1 D 150 M90990002 ヒラネシ ボウザキ 9/32(28)・ Set screw 9/32(28)・ 1 D 151 MS01A0155 アンナイダイ Guide bracket・ 1 D 901 MH10E456 グウケウミタテ(マエ)・ Ball bearing assy (front)・ 1 D 903 MH10E456 グウケウミタテ(ウンロ)・ Ball bearing assy (front)・ 1 D 905 MH10E0580 ブンビンハリグシミタテ・ Thread take-up lever assy・ 1			M91650020		
D 130 A MH10A1230 ウワジケ・ Upper shaft・ 1 D 131 A MH25A0750 ブッシュ・ Bushing・ 1 D 132 MH10A2456 ジウケ・ Ball bearing・ 1 D 133 A MH25A1750 ブッシュ・ Bushing・ 1 D 133 A MH25A1750 ブッシュ・ Bushing・ 1 D 134 ME25A0350 (トキーリカム・ Thread trimmer cam・ 1 D 135 M91602001 トメネシ 1/4(40)X4・ Screw 1/4(40)X4・ 3 D 136 MH10A0364 カップ・リンケ・ Coupling・ 1 D 137 M9083080 ゴムセッ 68.8・ Rubber plug か 8.8・ 1 D 138 MH10A0663 ハリボ・ウメタル(ウエ)・ Needle bar bushing (upper)・ 1 D 139 M90500085 ロリンケ・ Oring・ 1 D 140 MH10A0664 ハリボ・ウメタル(シタ)・ Needle bar bushing (lower)・ 1 D 141 MF01A0181 イトアンナイ・ Thread guide・ 1 D 142 MS01A0660 ハリボ・ウ・ Needle bar 1 D 143 MF21D0181 イトアンナイ・ Thread guide・ 1 D 144 M90815002 ヒラネシ・バー/タル(シタ)・ Needle bar 1 D 145 MS02A0128 ミシハリ DPX17#18 Needle DPX17#18・ 1 D 146 MH10A0530 ダンツキシ・クッミタテ・ Stepped shaft assy・ 1 D 147 M91802006 ヒラネシ・ボ・ウオ・タータ(228)・ Set screw 9/32(28)・ 1 D 148 M91606001 トメネシ・ブ・クジミタテ・ Stepped shaft assy・ 1 D 149 MF10A0325 カフュマ・ Square block・ 1 D 150 M90990002 ヒラネシ・ボ・ウオ・タータ(228)・ Set screw 9/32(28)・ 1 D 151 MS01A0155 アンナイダ・イ・ Guide bracket・ 1 D 901 MH10E4750 ファシュクミタテ・ Bushing assy・ 1 D 902 MH10E456 シ・クッケッミタテ・ (ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・	☆ D 128		MS14A0682		· 1
D 131 A MH25A0750 プッシュ Bushing: 1 D 132 MH10A2456 ジゥウゥ Ball bearing: 1 D 133 A MH25A1750 プッシュ Bushing: 1 D 134 ME25A0350 /トキリカム Thread trimmer cam: 1 D 135 M91602001 トメネジ 1 /4(40)X4 Screw 1 /4(40)X6 Screw 1 /4(40)X6 Screw 1 /4(40)X6 Screw 1 /4(40)X4 Screw 1 /4(40)X6 Screw 1 /		Α			
D 132 MH10A2456 ジウウケ Ball bearing 1 D 133 A MH25A1750 ブッシュ Bushing 1 D 134 ME25A0350 〈トキ-リカム・ Thread trimmer cam 1 D 135 M91602001 トメキジ 1/4⟨40)X4 Screw 1/4⟨40)X4 3 D 136 MH10A0364 カップ リング・ Coupling 1 D 137 M90883080					
D 133 A MH25A1750		Α			
☆ D 134 ME25A0350					
☆ D 135 M91602001 トメネジ・1/4(40)X4・ Screw 1/4(40)X4・ 3 D 136 MH10A0364 カップリング・ Coupling・ 1 D 137 M90883080 コムセン φ 8.8・ Rubber plug φ 8.8・ 1 D 138 MH10A0663 ハリボウメタル(ウエ)・ Needle bar bushing (upper)・ 1 D 139 M90500085 Oリング・ O-ring・ 1 D 140 MH10A0664 ハリボウメタル(シタ)・ Needle bar bushing (lower)・ 1 ☆ D 141 MF01A0181 イトアンナイ・ Thread guide・ 1 ☆ D 142 MS01A0660 ハリボウ・ Needle bar bushing (lower)・ 1 ☆ D 143 MF21D0181 イトアンナイ・ Thread guide・ 1 ☆ D 144 M90815002 ヒラネジ・1/8(44)X4.5・ Screw 1/8(44)X4.5・ 1 ☆ D 145 MS02A0128 ミシンハリ DPX17#18・ Needle DPX17#18・ 1 D 146 MH10A0530 ダンツキジ・クケラシラテ・ Stepped shaft assy・ 1 ☆ D 147 M91802006 ヒラネジ・ボウサキ 9/32(28)・ Set screw 9/32(28)・ 1 ☆ D 148 M91606001 トメネジ・1/4(40)X6・ Screw 1/4(40)X6・ 2 ☆ D 149 MF10A0325 カウコマ・ Square block・ 1 D 150 M90990002 ヒラネジ・M4X8・ Screw M4X8・ 2 ☆ D 151 MS01A0155 アンナイダ・イ・ Guide bracket・ 1 D 901 MH10E4750 ブッシュクミタテ・ Bushing assy・ 1 D 902 MH10E456 ジウケケクミタテ(ナカ)・ Ball bearing assy (middle)・ 1 D 904 MH10E456 ジウケケラミタテ(ナカ)・ Ball bearing assy (middle)・ 1 D 905 MH10E1456 ジウケケラミタテ(ナカ)・ Ball bearing assy (middle)・ 1 D 905 MH10E0580 デンビンハリククミタテ・ Thread take-up lever assy・ 1		Α			
D 136 MH10A0364 カップ・リング・ Coupling 1 D 137 M9083080 コームセン φ 8.8 Rubber plug φ 8.8 1 D 138 MH10A0663 ハリボウメタル (ウエ)・ Needle bar bushing (upper)・ 1 D 139 M90500085 Oリング・ O-ring・ 1 D 140 MH10A0664 ハリボウメタル (シタ)・ Needle bar bushing (lower)・ 1 ☆ D 141 MF01A0181 〈トアンナイ・ Thread guide・ 1 ☆ D 142 MS01A0660 ハリボウ・ Needle bar					
D 137 M90883080 ゴムセン					4
D 138 MH10A0663 ハリボウメタル(ウェ) Needle bar bushing (upper) 1 D 139 M90500085 Oリング O-ring・ 1 D 140 MH10A0664 ハリボウメタル(シタ) Needle bar bushing (lower) 1 ☆ D 141 MF01A0181 イトアンナイ・ Thread guide・ 1 ☆ D 142 MS01A0660 ハリボウ・ Needle bar 1 ☆ D 143 MF21D0181 イトアンナイ・ Thread guide・ 1 ☆ D 144 M90815002 ヒラネシ・1/8(44)X4.5・ Screw 1/8(44)X4.5・ 1 ☆ D 145 MS02A0128 ミシンハリ DPX17#18・ Needle DPX17#18・ 1 D 146 MH10A0530 タンツキシ・クケミタテ・ Stepped shaft assy・ 1 ☆ D 147 M91802006 ヒラネシ・ボウサキ 9/32(28)・ Set screw 9/32(28)・ 1 ☆ D 148 M91606001 トメネシ・1/4(40)X6・ Screw 1/4(40)X6・ 2 ☆ D 149 MF10A0325 カクコマ・ Square block・ 1 ☆ D 150 M90990002 ヒラネシ・ボウケラミタテ・ Bushing assy・ 1 D 901 MH10E4750 ブッシュクミタテ・ Ball bearing assy (front)・ 1 D 903 MH10E1456 シ・クウケクミタテ(ウカ)・ Ball bearing assy (middle)・ 1 D 904 MH10E2456 ジ・クウケクミタテ(ウカ)・ Ball bearing assy (middle)・ 1 D 905 MH10E0580 テンピンハリクタミタテ・ Thread take-up lever assy・ 1					1
D 139 M90500085 Oリンケ・ O-ring・ 1 D 140 MH10A0664 ハリボウメタル(シタ)・ Needle bar bushing (lower)・ 1 ☆ D 141 MF01A0181 イトアンナイ・ Thread guide・ 1 ☆ D 142 MS01A0660 ハリボウ・ Needle bar 1 ☆ D 143 MF21D0181 イトアンナイ・ Thread guide・ 1 ☆ D 144 M90815002 ヒラネシ・1/8(44)X4.5・ Screw 1/8(44)X4.5・ 1 ☆ D 145 MS02A0128 ミシンハリ DPX17#18・ Needle DPX17#18・ 1 D 146 MH10A0530 ダンツキン・クケミタテ・ Stepped shaft assy・ 1 ⊅ D 147 M91802006 ヒラネシ・ボウサキ 9/32(28)・ Set screw 9/32(28)・ 1 ☆ D 148 M91606001 トメネシ・1/4(40)X6・ Screw 1/4(40)X6・ 2 ☆ D 149 MF10A0325 カクコマ・ Square block・ 1 ⊅ D 150 M90990002 ヒラネシ・ M4X8・ Screw M4X8・ 2 ☆ D 151 MS01A0155 アンナイタ・イ・ Guide bracket・ 1 D 901 MH10E4750 ブッシュクミタテ・ Bushing assy・ 1 D 902 MH10E0456 シ・ケウケケミタテ(マエ)・ Ball bearing assy (middle)・ 1 D 903 MH10E1456 シ・ケウケケミタテ(ナカ)・ Ball bearing assy (middle)・ 1 D 904 MH10E2456 シ・ケウケケミタテ(ウシロ)・ Ball bearing assy (rear)・ 1 D 905 MH10E0580 デンヒ、ンハリククミタテ・ Thread take-up lever assy・ 1					1
D 140 MH10A0664 ハリボウメタル(シタ)・ Needle bar bushing (lower)・ 1 ☆ D 141 MF01A0181 イトアンナイ・ Thread guide・ 1 ☆ D 142 MS01A0660 ハリボウ・ Needle bar					' I
☆ D 142 MS01A0660 ハリホ*ゥ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					1
☆ D 142 MS01A0660 ハリホ*ゥ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	→ D 1/11		ME01A0181	/トア゙ン+/・・・・・・ Thread muide・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
★ D 143 MF21D0181 イトアンナイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					1
☆ D 144 M90815002 ヒラネシ・1/8(44)X4.5 Screw 1/8(44)X4.5 1 ☆ D 145 MS02A0128 ミシンハリ DPX17#18 Needle DPX17#18 1 D 146 MH10A0530 ダンツキシ・クケミタテ・ Stepped shaft assy 1 ☆ D 147 M91802006 ヒラネシ・ホ・ウサキ 9/32(28) Set screw 9/32(28) 1 ☆ D 148 M91606001 トメネシ・1/4(40)X6 Screw 1/4(40)X6 2 ☆ D 149 MF10A0325 カクコマ・ Square block 1 ☆ D 150 M90990002 ヒラネシ・M4X8 Screw M4X8 2 ☆ D 151 MS01A0155 アンナイタ・イ・ Guide bracket 1 D 901 MH10E4750 フ・ッシュクミタテ・ Bushing assy 1 D 902 MH10E0456 シ・クウナケミタテ・(マエ)・ Ball bearing assy (front)・ 1 D 903 MH10E1456 シ・クウナケミタテ・(ウシロ)・ Ball bearing assy (rear)・ 1 D 905 MH10E0580 テンヒンハリククミタテ・ Thread take-up lever assy・ 1					1
☆ D 145 MS02A0128 ミシンハリ DPX17#18 Needle DPX17#18 1 D 146 MH10A0530 タ・ンツキシ・ククミタテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					1
☆ D 147 M91802006 ヒラネシ・ホ・ウサキ 9/32(28)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					1
☆ D 147 M91802006 ヒラネシ・ホ・ウサキ 9/32(28)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	D 146		MH10A0530	ないいまい。hhsb=・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆ D 148 M91606001 トメネシ・1/4(40)X6・ 2 ☆ D 149 MF10A0325 カクコマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
☆ D 149 MF10A0325 カクコマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
☆ D 150 M90990002 ヒラネシ・M4X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
D 901 MH10E4750 プ*ッシュクミタテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
D 902 MH10E0456 ジクウケクミタテ (マエ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	☆ D 151		MS01A0155	アンナイダイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
D 902 MH10E0456 ジクウケクミタテ (マエ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	D 901		MH10E4750	プ [*] ッシュクミタテ・・・・・・・・・・・・ Bushing assv・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
D 903 MH10E1456 ジクウケクミタテ (ナカ)・・・・・・・ Ball bearing assy (middle)・・・・・・・ 1 D 904 MH10E2456 ジクウケクミタテ (ウシロ)・・・・・・・・ Ball bearing assy (rear)・・・・・・・ 1 D 905 MH10E0580 テンビンハリククミタテ・・・・・・・ Thread take-up lever assy・・・・・・ 1					1
D 904 MH10E2456 ジクウケクミタテ (ウシロ)······Ball bearing assy (rear)······ 1 D 905 MH10E0580 テンピンハリククミタテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					1
D 905 MH10E0580 テンピンハリククミタテ・・・・・・・・・・ Thread take-up lever assy・・・・・・・・・ 1					


[☆]印はPLK-E1010共通部品を示します。 ☆ indicates PLK-E1010 common parts.

7




[E]縫い機構(2) SEWING MECHANISM (2)

	SEWING MECHANISM (2)								
	Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名 Description	数量 Amt. Req				
	E 404		1105011017	- 16-10-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-					
	E 101		M95014017	ロッカクアナッキホ*ルト M5X14・・・・・・・・ Screw M5X14・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2				
	E 102		MH10A1628	ニート`ルヘ`アリンク`・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1				
	E 103		MH10A0669	ョウト ጉታ ን ተላ ነገር ነው። Rock shaft bushing	1				
	E 104		M95004020	ロッカクアナッキトメネシ M5X8··············Screw M5X8····································	1				
☆	E 105		M91802045	ተット 9/32(28)······Nut 9/32(28)······	1				
	E 106		MH10A0683	ቲク\$ハグルマ······Sector gear·····	1				
	E 107		M95002020	ロッカクアナッキトメネシ M5X6······ Screw M5X6·····	1				
	E 108	Α	M91817015	ヒラネジダンツキ 9/32(28)······Screw 9/32(28)·······	1				
	E 109		MH10A0740	フェルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1				
	E 110		MH10E0887	∃ウドウジククミタテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1				
	E 111		M95002021	ロッカクアナツキボルト M5X10・・・・・・・ Socket bolt M5X10・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1				
	E 112		MH10A0450	シタジククミタ₸·····Lower shaft assy·····	1				
⋩	E 113		MM11A0352	カラCollar	1				
☆	E 114		M91503001	トメネシ 15/64(28)X4.5 ···········Screw 15/64(28)X4.5 ···············	2				
	E 115		MH10A0500	ゴムセン ゆ3・・・・・・・・・Rubber plug ゆ3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1				
	E 116	Α	MH25A0148	tŧ·····Oil braid·····	1				
	E 117		MH10A4740	フェルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1				
	E 118		M91650020	ロッカクアナツキトメネシ゛M6X8・・・・・・・・ Screw M6X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2				
7	E 119		M90500085	Oリング・・・・・・・・・O-ring・・・・・・・・・	2				
*	E 120		MS01A0761	^ンシンジウ・・・・・・ Eccentric shaft・・・・・・	2				
☆	E 121		MS17A0125	ポピンケース SC-181・・・・・・・ Bobbin case SC-181・・・・・・・・・・・	1				
₩	E 122		MA10A0123	ボビン・・・・・・Bobbin ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1				
☆	E 123		MS08A0616	ナカガマオサエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1				
⋩	E 124		MA10A0120	†###Took להלה להליד להל	1				
⋩	E 125		MS01A0611	ドライバ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1				
	E 126		M95001021	ロッカクアナッキボルト M5X16・・・・・・・・ Socket bolt M5X16・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1				
₹	E 127		MS01A0329	カマイトアンナイ・・・・・・・・・ Shuttle race thread guide・・・・・・・・・・・	1				
7	E 128		M90853002	ヒラネシ 1/8(40)X4······ Screw 1/8(40)X4·····	4				
₹	E 129		MS09A0950	カマオサエツマミ······Shuttle hook clamp·····	2				
	E 130	Α	MH10A1121	ሃトታ マクミタテ······Shuttle race assy·····	1				
₹	E 131		MS01A0572	ツルマキパネ・・・・・・・Spring・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2				
⋩	E 132		M93006050	ቻ.ከ.ት.······ Washer······	2				
⋩	E 133		M90802003	マルヒラネシ゛1/8(44)X4.5・・・・・・・・・Screw 1/8(44)X4.5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2				
	E 134		MH10E8688	パイプピモクミ (カマ ナカ)・・・・・・・・・・・Oil pipe assy (center of the hook)・・・・・・	1				
	E 135		MH10F1688	n°イプヒモクミ (カマ シタ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1				
	E 136		MH10A6780	ホルダ······ Holder·····	1				
₩	E 137		M90001060	へイコウピン φ 4X18······Parallel pin φ 4X18·····	1				
	E 138		M96002020	ロッカクアナッキトメネシ M6X12・・・・・・・ Screw M6X12・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1				
	E 901		MH10E0956	レンセツカンクミタテ・・・・・・・・・・・Connecting rod assy・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1				
	E 902		MH10E0452	シタジクメタル(ミギ)クミ・・・・・・・Lower shaft bushing (R) assy・・・・・・	1				
	E 903		MH10E0121	ሃ⊦ガマクミタテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1				




[F]X-Yテーブル機構(1) X-Y TABLE MECHANISM (1)

	Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名 Description	数量 Amt. Req.
ı	F 101		M94040021	ロッカクアナツキボルト M4X14・・・・・・・・ Socket bolt M4X14・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	F 102		MH10A0848	ステッピ [°] ング [°] モータ・・・・・・・・・・・・・・Stepping motor・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
☆ I	F 103		ME10A0571	ジクツギテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	F 104		M94001001	トメネシ M5X6 · · · · · · · · · · · · · · · · · Screw M5X6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ı	F 105		M96004017	セフティソケット M6X20・・・・・・ Safety socket bolt M6X20・・・・・・・・	
ı	F 106		M95048021	ロッカクアナッキボルト M5X50・・・・・・・・ Socket bolt M5X50・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
F	F 107		M90504053	パネサ カネ 5······Spring washer 5····································	2
F	F 108		M90511050	ุรก*+サ*ภ*ネ 5····· Washer 5·····	6
F	F 109		MH10A0850	YE-99°1····· Motor bracket Y·····	. 1
ı	F 110		MH10A0758	プラケット Y・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
F	F 111		M95036021	ロッカクアナッキボルト M5X135・・・・・・・Socket bolt M5X135・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
F	F 112		MH10A1454	プーリジク・・・・・・・Pulley shaft・・・・・・・・・・・・	2
☆ F	F 113		M91001075	ホ [*] ールペア゚リング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
F	F 114		MH10A0767	タイミング・プーリ ······Driving pulley·····	4
ı	F 115		MH10A0390	Yクドウジク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
ı	F 116		MH10A0523	タイミング・ヘブルト Y····································	. 1
F	F 117		M94001037	Pサラネシ M4X12······Screw M4X12·····	2
F	F 118		MH10A0778	Yベルトオサエ・・・・・Belt clamper Y・・・・・・	1
F	F 119		MH10A1390	Yクドウジク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
ı	F 120		M91003070	スライト ัプ ้ฃシュ 10······Slide bushing 10·····	2
ı	F 121		M95002017	セフティソケット M5X12・・・・・・ Safety socket bolt M5X12・・・・・・・・・・	1
F	F 122		MH10A0781	Yベルトダイ・・・・・・Belt bracket Y・・・・・・	1
F	F 124		MH10A2390	Xクドウジク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
ı	F 125		MH10A0476	ス^゚ーサ・・・・・・・ Spacer・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1
ı	F 126		MH10A1523	タイミング・ヘブルト X・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
F	F 127		M95004017	セフティソケット M5X16・・・・・・ Safety socket bolt M5X16・・・・・・・・・	4
F	F 128		MH10A1758	プラケット X・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 1
F	F 129		M95035021	ロッカクアナツキボルト M5X45・・・・・・・・ Socket bolt M5X45・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1




[G]X-Yテーブル機構(2) X-Y TABLE MECHANISM (2)

Fig	変更		品 名 Description	数量
no.	Mod.	Parts no.		Amt. Req.
G 101		M93011021	ロッカクアナツキボルト M3X12・・・・・・・・ Socket bolt M3X12・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
G 102		M93002021	ロッカクアナツキボルト M3X8・・・・・・・・・ Socket bolt M3X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
G 103		MH10A0370	イチギメキー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
G 104		M90814004	プラマイナへ*ネシ゛M3X5.2・・・・・・・・・・ Screw M3X5.2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
G 105	Α	MH10A5957	Yジウイドウレース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
G 106		MH10A0920	スライドガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
G 107		M93004021	ロッカクアナッキボルト M3X5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
G 108		MH10A0477	Yジクストッパ(マエ)······Stopper Y (front)·····	1
G 109		MH10A1477	Yジウストッパ (ウシロ)······ Stopper Y (rear)·····	1
G 110		M90859004	SW-PWプラマイナベネジM3X6・・・・・・Screw M3X6・・・・・	2
G 111		M90853002	ヒラネシ 1/8(40)X4······ Screw 1/8(40)X4·····	4
G 112		MH10A0601	ジャパ [*] ラトリッケイタ・・・・・・・・・・Shutter setting plate・・・・・・・・・・・	1
G 113		MH10A0458	ジャバラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
G 114		MH10A0606	ቅジイタ····· Plate····	2
G 115		MH10A0226	ジャバラガイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
G 116		M91304010	PサラネジM3X6・・・・・・・Screw M3X6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
G 117	Α	MH10B5339	Xイドウカバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
G 119		M90857004	SW-PWプラマイナベネジM3X12・・・・・・・Screw M3X12・・・・・・	4
G 120	Α	M95018021	ロッカクアナッキホ ルト M4X8・・・・・・・・ Socket bolt M4X8・・・・・・・・・・・・	2
G 121		MH10A1606	ትジイタ·····Spacer·····	1
G 122		MH10A0407	ケンシュツバン X······Detector plate X······	1
G 123	В	MH10A7957	Xジクイドウレース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
G 124		M94012017	セフティソケット M3X8・・・・・・・・Safety socket bolt M3X8・・・・・・・・・・	16
G 125	В	MH10A4476	ベルトスペーサ X・・・・・・・Belt spacer X・・・・・・	2
☆ G 126		MB60A0778	ベルトオサエ・・・・・・Belt clamper・・・・・・	2
G 127		M90422050	⊐ታ˚カ˚ネ 4······ Washer 4·····	4
G 128		M90991002	ヒラネジM4X12・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
G 129		MH10A1920	スライト˙ガイト˙······Slide guide······	2
G 130	Α	M93011021	ロッカクアナッキボルト M3X12・・・・・・・ Socket bolt M3X12・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
G 131		MH10A2477	Xジウストッパ・・・・・・Stopper X・・・・・・	2
G 132	Α	M93002021	ロッカクアナッキボルト M3X8・・・・・・・・ Socket bolt M3X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
G 132	А	W193002021	ロブルファ フィル ルト M3X8・・・・・・・ Socket bolt M3X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18




[H] 外押え機構(1) WORK HOLDER MECHANISM (1)

	Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名 Description	数量 Amt. Req.
	H 101		MH10A1601	ソトオサエソレノイト*トリッケイタ・・・・・・・・・・・・・Work holder solenoid setting plate・・・・・・	1
	H 102		M90990002	ヒラネジM4X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
☆	H 103		M90110053	サラバネザガネ 4············Spring washer 4·················	4
☆	H 104		M91116002	ヒラネシ 11/64(40)X8······Screw 11/64(40)X8····································	4
	H 105		M90991002	ヒラネシ [*] M4X12・・・・・・・Screw M4X12・・・・・・・・・・・	6
	H 106		MH10A0519	ソトオサエソレノイト້クミ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	H 107		M95008021	ロッカクアナッキボルト M5X35······ Socket bolt M5X35····	1
	H 108		M91382045	ታット M5······Nut M5·····	1
	H 109	Α	M90511050	รภ ๊+サ ๊ภ ๊จ 5······ Washer 5·····	
☆	H 110		MH10A0950	νήLever	1
	H 111		M95018021	ロッカクアナツキボルト M4X8・・・・・・・・・ Socket bolt M4X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	H 112		MA10A0729	tネリバネ・・・・・・・Spring・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	H 113		MH10A2454	ジウ・・・・・・Shaft・・・・・	1
	H 114		M91109002	ヒラネシ 11/64(40)X7······Screw 11/64(40)X7······	
☆	H 115		MA10A1950	νήLever	1
	H 116		MH10A0910	リンク・・・・・・・・・・・Link・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	H 117		M91137015	ヒラネジダンツキ 11/64(40)X3.8・・・・・・・ Screw 11/64(40)X3.8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	H 118		M90543060	ピン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	H 119		ME10A0352	カラ Collar	1
	H 120		MH10A0780	ホルダ─······Holder·····	1
	H 121		MH10A1572	ツルマキハ・ネ・・・・・・・・Spring・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	H 122		M90518060	スナップピン R5・・・・・・・・Snap pin R5・・・・・・・・・・・	
	H 123		M90552060	ピン C·····Pin C·····	
	H 124		MH10A1910	リンク・・・・・・・・・・Link・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	H 125		M90553060	ピン A······Pin A······	1
	H 126		M90554060	t゚ン B······Pin B······	1
	H 127		MH10A0455	ジクササエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	H 128		MH10A2910	リンク・・・・・・・・・・Link・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	H 129		MH10A3910	リンク・・・・・・・・・Link・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	H 130		M90504065	Eガタトメワ 4·····E–type retaining ring 4·····	8
	H 131		MH10A5750	ストロークブッシュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	H 132		MS14A0416	カンショウイタ・・・・・・・・Rubber Cushion・・・・・・・・・・	1
	H 133		MH10A4454	オサエシウ・・・・・・・・・・・・・・・・・Pressure shaft・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	H 134	Α	MH10A1257	オサエイタ・・・・・・・・Pressure plate・・・・・・・・・・・・・	1
☆	H 135		ME10A0802	マワリドメ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	H 136		M96033021	ロッカクアナツキサラホ*ルト M6X12・・・・・・・ Bolt M6X12・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	H 137		M90317050	⊐ታ້ກ`ネ 3······ Washer 3·····	4
	H 139		M91608022	ロッカクアナッキホ້タンホ້ルト M3X5・・・・・・・Bolt M3X5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	H 140	Α	MH10B6339	スライト・カバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1



[J]外押え機構(2) WORK HOLDER MECHANISM (2)


Fig	g	変更	部品コード	品 名 Description	数量
no.	_	Mod.	Parts no.		Amt. Req.
	0.1			<u> </u>	
J 10			MH10A0352	カラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
J 10			M91055020	ロッカクアナッキトメネシ M4X4 ··································	8
☆ J 1			M91139015	ヒラネシ・ダンツキ 11/64(40)X3.1・・・・・・・ Screw 11/64(40)X3.1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
J 10			MH10A4910	リンク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
☆ J 1	05		M91109002	ヒラネシ 11/64(40)X7・・・・・・ Screw 11/64(40)X7・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
J 1			MH10A0429	ササエイタ・・・・・・・Support plate・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
J 10			MH10A1700	ヒキハ キ・・・・・・・・・・Spring・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
☆ J 1			M90983002	マルヒラネシ 9/64(40)X5······Screw 9/64(40)X5······	
J 10	09		MH10A3477	ストッパ [°] ·····Stopper······	2
J 1	10		MH10A0266	オサエレハ・ー・・・・・・・・・・・Pressure lever・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
J 1	11		MH10A1266	オサエレハー・・・・・・・・・・Pressure lever・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
J 1	12		M90822060	ピン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
J 1	13	Α	MH10A1308	オサエダイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
J 1	14		M95004021	ロッカクアナツキトメネシ M5X5 · · · · · · Screw M5X5 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
J 1	15		MH10A1455	ジクササエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
J 1	16		M96002001	トメネシ [*] M6X6・・・・・・・・・Screw M6X6・・・・・・・・・・・	2
J 1	17		MH10A5454	ジク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
J 1	18	Α	M91003070	スライドプッシュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆ J1	19		MS08A0692	ジクウケハウジング・・・・・Linear bushing housing・・・・・	1
J 1:	22		MH10A0708	パ [*] ネカケイタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
J 1:	23		MH10A6454	レンケツジケ······ Gonnecting shaft·····	1
J 1:	24		MH10A2572	ツルマキバネ・・・・・・Spring・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
J 1			M94002017	לבאביים של M4X8 M4X8 M4X8 Safety socket bolt M4X8 bolt	
J 1:	26		MH10A0457	シュウドウシ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
J 1:	27		MH10A2601	トリッケイタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆ J 1			M99002052	ウェーフ [*] ワッシャ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
☆ J 1			M91137015	ヒラネシ*ダ*ンツキ 11/64(40)X3.8・・・・・・・・ Screw 11/64(40)X3.8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
J 1			M90511050	\$\hat{n}^2 + \hat{n}^2 \hat{n}^2 \tag{5}\$ Washer 5	
J 1	31	Α	M95014017	セフティソケット M5X14・・・・・・・・Safety socket bolt M5X14・・・・・・・・・	6
J 1		Α	MH10A6957	オサエコテイレース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
J 1		^	M94019017	セフティソケット M4X14・・・・・・・ Safety socket bolt M4X14・・・・・・・・・・	6
J 1			M94019017 M94008070	ローラリテーナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
			WI34000070		
J 1:			MH10A3957	オサエイト [*] ウレース・・・・・・・・・・・・・Movable race・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
J 1	37		MH10A4957	オサエコテイレース・・・・・・・・・・・Fixed race・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
J 1	38		MH10A4477	ストッパ [°] ······Stopper······	2
J 1	39		M94003017	セフティソケット M3X6・・・・・・・Safety socket bolt M3X6・・・・・・・・・・	2
J 1	40		M94005022	ロッカクアナツキボタンボルト M4X8・・・・・・・Bolt M4X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
J 1	41		M90422050	⊐ש"ภ ้ล 4······ Washer 4·····	4
J 1	42		M95005017	セフティソケット M5X10・・・・・・ Safety socket bolt M5X10・・・・・・・・	4
J 1	43		MH10A3601	オサエトリッケイタ·····Clamp foot·····	1
J 1	44		M94041021	ロッカクアナツキホ՟タンホ՟ルト M4X6・・・・・・・Bolt M4X6・・・・・・・・・・・	2
J 1	45		MH10A0196	ብቻキ [*] メብቃ······ Guide plate·····	2
J 1	46		MH10A0105	オサエ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
J 1	47	Α	M96066021	セフティソケット M5X8・・・・・・・Safety socket bolt M5X8・・・・・・・・・・	2
J 1		Α	MH10A2272	オクリイタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
				• ==	



[K]糸切り機構 THREAD TRIMMING MECHANISM


	Fig	変更	部品コード	品名	Description	数量
	no.	Mod.	Parts no.			Amt. Req.
☆Ι	K 101		M90990002	ヒラネシ M4X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····Screw M4X8·····	4
☆ I	K 102		M90605010	サラネシ゛3/32(56)X2.8······	Screw 3/32(56)X2.8	2
₩I	K 103		MS03A1101	ハリイタ ゆ 2.2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····Needle plate ϕ 2.2·····	1
	K 104		MS01A1476	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Spacer·····	
	K 105		MS14A0472		·····Slide plate·····	1
√- I	K 106		MA10B2476	7^°-#	······ Spacer·····	1
	K 100		MS14A0838		······ Fixed knife······	1
						•
	K 108		M90906003		Screw 9/64(40)X3.2	4
	K 109 K 110	٨	MS01A0192 MH10B0838		······Leaf spring····································	1 1
		Α	MILIODO000			'
	K 111		M96004052		····· Wave washer 6·····	1
	K 112		M91129015		Screw 11/64(40)X2.9·····	1
	K 113		M95004020		····· Screw M5X8·····	1
	K 114		MS01A5454		Stepped pin·····	1
☆l	K 115		M91214015	ヒラネシ ダ ンツキ 3/16(28)X6・・・・・・	Screw 3/16(28)X6	1
☆Ι	K 116		MA20A0392		·····knife driving crank ······	1
☆Ι	K 117		MS03A1910	リンク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····Link·····	1
☆Ι	K 118		M90513065	Еガタトメワ 2.5・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····· E-type retaining ring 2.5·····	1
☆l	K 119		M91101017	ホ゛ルトタ゛ンツキ 11/64(40)X5·····	Bolt 11/64(40)X5	1
ı	K 120		MH10A0975	ロット・エント・クミタテ(ヨコ)・・・・・・・・・・・	······ Connecting rod assy (horizontal)·····	1
ı	K 121		M95049021	ロッカクアナツキホ`タンホ`ルト M5X12・・・	····· Socket bolt M5X12·····	3
☆I	K 122		MS01E0430	イトキリサドウウデ・・・・・・	····· Thread trimmer driving lever·····	1
	K 123		M91007045		Nut M4	2
	K 124		M90424053		·····Spring washer 4······	2
	K 125		M90421050		······Washer 4·······	2
	K 126	Α	MH25A0509	オトキロッフ・オイト・トロッケイタ・・・・・・・・・	·····Thread trimmer solenoid setting plate···	1
	K 120	^	MH10A1519		····· Thread trimmer solenoid assy·····	1
	K 127		M94007017		Safety socket bolt M4X12·····	2
						1
	K 129 K 130		MH10A2606 M91651020		······ Screw M6X16·····	1
	K 131		M91576045		Nut M6	1
	K 132		M95003021		····· Socket bolt M5X12·····	1
	K 133		MS01A1572		·····Spring·····	1
	K 134		M95004021		····· Screw M5X5·····	4
☆l	K 135		MS01A0348	カムジケ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······Cam shaft······	1
☆ I	K 136		MS01E0351		····· Cam follower assy·····	1
☆l	K 137		M91104045	ナット 11/64(40)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Nut 11/64(40)	1
☆l	K 138		M90101017	ホ゛ルトタ゛ンツキ 11/64(40)X10·····	Bolt 11/64(40)X10	3
☆I	K 139		MS01E0975	ロット゛エント゛クミタテ(タテ)・・・・・・・・・	······ Connecting rod assy (vertical)·····	1
ı	K 140		MH10A1708	バネカケ・・・・・	·······Hook······	1
ı	K 141		MH10A3572	ツルマキバネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Spring	1
	K 142		MS08A0454		Shaft	1
	K 143		M91102045		······Nut 11/64(40)······	1
	K 144		MS01A2392		······· knife driving crank (2)······	1
	K 145		M91109045		Long nut 11/64(40)	1
<u></u> ქ	K 146		MS01A1392	メスクト ゛ウウテ゛ (1)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······ knife driving crank (1)·····	1
	K 147	Α	M90521050		Washer Washer	1
	K 148	Α	M90521050		······ Spring washer 5·····	1
			M95002022		············ Spring washer 5····································	1
	K 149	Α			Hexagon head bolt M5X15	1
	K 150		M91108001			ı
☆Ι	K 901		MS01A3352	カラークミタテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	······Collar assy······	2

19




[L]中押え機構(1) PRESSER BAR LIFTING MECHANISM(1)

no. Mod. Parts no. Amt. Reg.	_	Fig	変更		- TING MECHANISM(T)	数量
L 102 MH10A0501 7オトセンサ Photo micro sensor 1 L 103 M94090921 Dŋカワアナºキボlik M4X5 Socket bolt M4X5 1 L 104 M90421050 対**サガ* 4 Washer 4 2 L 105 MH10A1407 ゲンżŋ'ハ'ン Detector plate 1 L 106 MH10A2476 ゲンżŋ'ハ'ンス^-サ Detector plate 1 L 107 MH10A2722 ヒラハ'ルマ Gear 1 L 108 M94001001 トメネジ M5X6 Screw M5X6 2 L 109 M95014017 セフティソアット M5X14 Safety socket bolt M5X14 4 L 110 M90511050 対**サガ* 5 Washer 5 4 L 111 A M96001017 セフティソアット M6X16 Safety socket bolt M6X16 2 L 112 MH10A1850 ナカオサエモ→身'イ Presser foot motor bracket 1 L 113 MH10A3476 モータス^ーサ Motor spacer 1 L 114 M94040021 ロŋカワナ・yキボlk M4X14 Socket bolt M4X14 4 L 115 MH10A1848 スヲァビングモータ Stepping motor 1 L 116 MH10A3390 ナカオサエア・ゾウ・モータ Stepping motor 1 L 117 MH10A052 ナカオサエア・ゾン・A Presser foot diviving shaft 1 L 119 M91650020 ロŋカクアナツキトネネジ M6X8 Screw M6X16 1 L 120 MH10A1252 ナカオサエア・ゾン・A Presser foot lifting lever A 1 L 119 M91651020 ロŋカクアナツキトネネジ M6X16 Screw M6X16 1 L 120 MH10A1780 ホルゲ Holder 1 L 121 M90909003 マルトニラネジ 9/64(40)X6 Screw M6X16 1 L 122 MN70A1780 ホルゲ Holder 1 L 123 MH10A1883 ナカオサエメタル(マエ)クミタテ Presser foot bushing (front) assy 1 L 124 A MH27A2833 ナカオサエメタル(マエ)クミタテ Presser foot bushing (front) assy 1 L 125 MH10A1883 ナカオサエメタル(マエ)クミタテ Presser foot bushing (front) assy 1 L 128 MH10A1883 オクキ・バクルマ Gear 1 L 129 M95004020 ロŋカクアナツキトメネジ M3X4 Screw M5X8 2 L 120 M95004020 ロŋカクアナツキトメネジ M3X4 Screw M5X8 2 L 121 M90001017 セフティゾケット M4X10 Safety socket bolt M4X10 1 L 131 M94001017 セフティゾケット M4X10 Safety socket bolt M4X10 1		_				
L 102 MH10A0501 7オトセンサ Photo micro sensor 1 L 103 M94090921 Dŋカワアナºキボlik M4X5 Socket bolt M4X5 1 L 104 M90421050 対**サガ* 4 Washer 4 2 L 105 MH10A1407 ゲンżŋ'ハ'ン Detector plate 1 L 106 MH10A2476 ゲンżŋ'ハ'ンス^-サ Detector plate 1 L 107 MH10A2722 ヒラハ'ルマ Gear 1 L 108 M94001001 トメネジ M5X6 Screw M5X6 2 L 109 M95014017 セフティソアット M5X14 Safety socket bolt M5X14 4 L 110 M90511050 対**サガ* 5 Washer 5 4 L 111 A M96001017 セフティソアット M6X16 Safety socket bolt M6X16 2 L 112 MH10A1850 ナカオサエモ→身'イ Presser foot motor bracket 1 L 113 MH10A3476 モータス^ーサ Motor spacer 1 L 114 M94040021 ロŋカワナ・yキボlk M4X14 Socket bolt M4X14 4 L 115 MH10A1848 スヲァビングモータ Stepping motor 1 L 116 MH10A3390 ナカオサエア・ゾウ・モータ Stepping motor 1 L 117 MH10A052 ナカオサエア・ゾン・A Presser foot diviving shaft 1 L 119 M91650020 ロŋカクアナツキトネネジ M6X8 Screw M6X16 1 L 120 MH10A1252 ナカオサエア・ゾン・A Presser foot lifting lever A 1 L 119 M91651020 ロŋカクアナツキトネネジ M6X16 Screw M6X16 1 L 120 MH10A1780 ホルゲ Holder 1 L 121 M90909003 マルトニラネジ 9/64(40)X6 Screw M6X16 1 L 122 MN70A1780 ホルゲ Holder 1 L 123 MH10A1883 ナカオサエメタル(マエ)クミタテ Presser foot bushing (front) assy 1 L 124 A MH27A2833 ナカオサエメタル(マエ)クミタテ Presser foot bushing (front) assy 1 L 125 MH10A1883 ナカオサエメタル(マエ)クミタテ Presser foot bushing (front) assy 1 L 128 MH10A1883 オクキ・バクルマ Gear 1 L 129 M95004020 ロŋカクアナツキトメネジ M3X4 Screw M5X8 2 L 120 M95004020 ロŋカクアナツキトメネジ M3X4 Screw M5X8 2 L 121 M90001017 セフティゾケット M4X10 Safety socket bolt M4X10 1 L 131 M94001017 セフティゾケット M4X10 Safety socket bolt M4X10 1		1 101	_	M00010004	OW DMT°=7/4.*42.* MOVO	0
L 103 M94009021 ロッカクテナツキボルト M4X5・ Socket bolt M4X5・ 1 L 104 M90421050 まがもががる・ Washer 4・ 2 L 105 MH10A1407 ケンシュッハン・ Detector plate ** L 106 MH10A2476 ケンシュッハン・ Detector plate spacer* 1 L 107 MH10A2722 たラハグルマ						
L 104 M90421050 まかキサガネ 4 Washer 4 2 L 105 MH10A1407 ケンクュットン Detector plate 1 L 106 MH10A2476 ケンクュットンストーサ Detector plate spacer 1 L 107 MH10A2722 たラカウルマー Gear 1 L 108 M94010101 トメネジ M5X6 Screw M5X6 2 L 109 M95014017 セファイット M5X14 Safety socket bolt M5X14 4 L 110 M90511050 まがキサガネ 5 Washer 5 4 L 111 A M96001017 セファイッケット M6X16・ Safety socket bolt M6X16・ 2 L 112 MH10A1850 ナカオサエモラダイ・ Presser foot motor bracket 1 L 113 MH10A3476 モータストーサ M6X14 Socket bolt M4X14 4 L 115 MH10A1848 ステッピングモータ・ Stepping motor 1 L 116 MH10A3390 ナカオサエア・プ・ケータ・ Stepping motor 1 L 117 MH10A0252 ナカオサエア・グ・ケータ・ Presser foot lifting lever A 1 L 118 A M91650020 ロッカクアナッキトネシ M6X8 Screw M6X8・ 1 L 119 M91651020 ロッカクアナッキトネシ M6X16・ Screw M6X16・ 1 L 120 MH10A1252 ナカオサエア・レバー B・ Presser foot lifting lever B・ 1 L 121 M90909003 マルヒラネン 9/64(40)X6・ Screw M6X8・ 1 L 122 MN70A1780 ホルダ・ Holder 1 L 123 MH10A1823 ナカオサエタル (アン・グ・ラー・ Presser foot bushing (front) assy 1 L 126 M91055020 ロッカクアナッキトネシ M6X8・ Screw M6X4・ 1 L 127 MH10A183 オカオサエタル (アン・グ・ク・ラー・ Set collar 1 L 128 MH10A183 オカオサエタル (アン・グ・ク・ラー・ Set collar 1 L 129 M95004020 ロッカクアナッキトネシ M6X8・ Screw M4X4・ 2 L 127 MH10A283 ナカオサエタル (アン・グ・ク・ラー・ Set collar 1 L 128 MH10A1850 オカオサエタル (アン・グ・ク・ラー・ Presser foot bushing (front) assy 1 L 129 M95004020 ロッカクアナッキトネシ M5X8・ Screw M5X8・ 2 L 120 M91127015 ヒラネン・グ・ンフ・オーバ・ク・レー・ Presser foot bushing (front) assy 1 L 128 MH10A180 オウキ・バク・ルマ・ Gear 1 L 129 M95004020 ロッカクアナッキトネシ M5X8・ Screw M5X8・ 2 L 130 M91127015 ヒラネン・グ・ンフ・オーバ・ク・レー・ Presser foot bushing (front) assy 1 L 128 MH10A180 オウ・バク・ルマ・ Gear 1 L 129 M95004020 ロッカクアナッキトネシ M5X8・ Screw M5X8・ 2 L 131 M94001017 セフ・イックト・ク・トゥト・・ Safety socket bolt M4X10・ 1 L 131 M94001017 セフ・イックト・ M4X10・ Safety socket bolt M4X10・ 1 L 132 MH10A2708 ハネカケ・ Hook plate・ 1						
L 105 MH10A1407 ケンシュツハン・ Detector plate・ 1 L 106 MH10A2476 ケンシュツハンスペーサ・ Detector plate spacer・ 1 L 107 MH10A2722 ヒラハヴ・ルマ・ Gear 1 L 108 M94001001 トメキジ M5X6・ Screw M5X6・ 2 L 109 M95014017 セフティソナット M5X14・ Safety socket bolt M5X14・ 4 L 110 M90511050 まが、キサガネ 5・ Washer 5・ 4 L 111 A M96001017 セフティソナット M6X16・ Safety socket bolt M6X16・ 2 L 112 MH10A1850 ナガオサエモーラダイ・ Presser foot motor bracket 1 L 113 MH10A3476 モータスペーサ・ Motor spacer・ 1 L 114 M94040021 ロカカケアナッキ・ボルト M4X14・ Socket bolt M4X14・ 4 L 115 MH10A1848 ステッピングモータ・ Stepping motor・ 1 L 116 MH10A3390 ナガオサエア・グ・ア・ Presser foot driving shaft・ 1 L 117 MH10A0252 ナガオサエア・ゲ・ハ・ A・ Presser foot lifting lever A・ 1 L 118 A M91650020 ロッカクアナッキトメキジ M6X16・ Screw M6X8・ 1 L 119 M91651020 ロッカクアナッキトメキジ M6X16・ Screw M6X16・ 1 L 120 MH10A1252 ナガオサエア・ゲ・ハ・ B・ Presser foot lifting lever B・ 1 エ 1 121 M90909003 マルヒラキシ 9/64(40)X6・ Screw M6X16・ 1 L 122 MN70A1780 ホルダ・ Holder・ 1 L 124 A MH27A2833 ナガオサエメタル(マエ)グミタテ・ Presser foot bushing (front) assy・ 1 L 125 MH10A1352 セットカラ・ Set collar・ 1 L 128 MH10A1863 オカオ・エクト・グ・ルフ・ Presser foot bushing (front) assy・ 1 L 128 MH10A1863 オカオ・エクト・グ・ルフ・ Presser foot bushing (front) assy・ 1 L 128 MH10A1863 オカオ・エクト・グ・ルフ・ Presser foot bushing (front) assy・ 1 L 128 MH10A1863 オカオ・エクト・グ・ルフ・ Presser foot bushing (front) assy・ 1 L 128 MH10A1863 オカオ・エクト・グ・ルフ・ Presser foot bushing (front) assy・ 1 L 128 MH10A1683 オカオ・エクト・グ・ルフ・ Presser foot bushing (front) assy・ 1 L 129 M95004020 ロッカクアナッキトギャジ M5X8 Screw M5X8・ 2 L 130 M91127015 ヒラキシジ・ルフキ・11/64(40)X5・ Screw M5X8・ 2 L 131 M94001017 セフ・オンテ・ト・グ・ルフ・ Hook plate・ 1						
L 106 MH10A2476 ケングュツハンスペーサ Detector plate spacer 1 L 107 MH10A2722 ヒラハグルマ Gear 1 L 108 M94001001 トメキジ M5X6 Screw M5X6・2 L 109 M95014017 セフティソケット M5X14・ Safety socket bolt M5X14・ 4 L 110 M90511050 ミガキサガネ 5・ Washer 5・ 4 L 111 A M96001017 セフティソケット M6X16・ Safety socket bolt M6X16・ 2 L 112 MH10A1850 ナカオサエモータダイ・ Presser foot motor bracket 1 L 113 MH10A3476 モータスペーサ・ Motor spacer・ 1 L 114 M94040021 ロッカクアナッキボルト M4X14・ Socket bolt M4X14・ 4 L 115 MH10A1848 ステッピングモータ・ Steepping motor・ 1 L 116 MH10A3390 ナカオサエアケレバーム・ Presser foot driving shaft・ 1 L 117 MH10A0252 ナカオサエアケレバーム・ Presser foot lifting lever A・ 1 L 118 A M91651020 ロッカクアナッキトメネジ M6X8 Screw M6X8・ 1 L 119 M91651020 ロッカクアナッキトメネジ M6X16・ Screw M6X16・ 1 L 120 MH10A1252 ナカオサエアケレバー B・ Presser foot lifting lever B・ 1 ☆ L 121 M90909003 マルヒラネジ 9/64(40)X6・ Screw 9/64(40)X6・ 1 エ 122 MH70A1780 ホルゲ・ Holder・ 1 L 124 A MH27A2833 ナカオサエタル (マエ) グミタテ・ Presser foot bushing (front) assy 1 L 125 MH10A1352 セットカラ・ Set collar・ 1 L 126 M91055020 ロッカクアナッキトメネジ M4X4・ Screw M4X4・ 2 L 127 MH10A1883 オウギ・バク・ルア・ Presser foot bushing (front) assy 1 L 128 MH10A1883 オウギ・バク・ルア・ Presser foot bushing (front) assy 1 L 128 MH10A1883 オウギ・バク・ルア・ Presser foot bushing (front) assy 1 L 129 M95004020 ロッカクアナッキトメネジ M5X8 Screw M5X8・ 2 L 130 M91127015 ヒラネンダ・ソンキ 11/64(40)X5・ Screw M5X8・ 2 L 131 M94001017 セフティクケット M4X10・ Safety socket bolt M4X10・ 1 L 132 MH10A2708 バネカケ・ Hook plate・ 1						
L 107 MH10A2722 ヒラハケルマ・ Gear 1 L 108 M94001001 トメネン M5X6・ Screw M5X6・ 2 L 109 M95014017 セフティソケット M5X14・ Safety socket bolt M5X14・ 4 L 110 M90511050 対 キカキサルネ・ Washer 5・ 4 L 111 A M96001017 セフティソケット M6X16・ Safety socket bolt M5X14・ 4 L 111 A M96001017 セフティソケット M6X16・ Safety socket bolt M6X16・ 2 L 112 MH10A1850 ナカオサエモータラ・イ・ Presser foot motor bracket・ 1 L 113 MH10A3476 モーラスペーサ・ Motor space・ 1 L 114 M94040021 ロッカクテッキネルト M4X14・ Socket bolt M4X14・ 4 L 115 MH10A1848 ステッピング・モータ・ Stepping moto・ 1 L 116 MH10A3390 ナカオサエア・ドング・モータ・ Stepping moto・ 1 L 117 MH10A0252 ナカオサエア・ドンバー A・ Presser foot driving shaft・ 1 L 118 A M91650020 ロッカクテッサキメネシ M6X8・ Screw M6X8・ 1 L 119 M91651020 ロッカクテッサキメネシ M6X8・ Screw M6X8・ 1 L 120 MH10A1252 ナカオサエア・ドンバー B・ Presser foot lifting lever B・ 1 ☆ L 121 M90909003 マルヒラネン・964(40)X6・ Screw 9/64(40)X6・ 1 ★ L 122 MN70A1780 ホルダ・ Holder・ 1 L 123 MH10A1740 フェルト・ Felt・ 1 L 124 A M427A2833 ナカオサエタル(マエ)グミタテ・ Presser foot bushing (front) assy 1 L 125 MH10A1352 セットカラー・ Set collar・ 1 L 126 M91055020 ロッカクテ・サットネ・ジ M4X4 Screw M4X4・ 2 L 127 MH10A1833 オカオサエタル(ウンロ)・ Presser foot bushing (front) assy 1 L 128 M91055020 ロッカクテ・サットネ・ジ M4X4 Screw M4X4・ 2 L 127 MH10A1833 オカオ・エクル(ウンロ)・ Presser foot bushing (front) assy 1 L 128 M910A183 オウキ・バグ・ルマ・ Gear 1 L 128 M94001017 セフティンケット M4X10・ Screw M5X8・ 2 L 130 M91127015 ヒラネン・ダ・ソット 11/64(40)X5・ Screw M5X8・ 2 L 131 M94001017 セフティンケット M4X10・ Safety socket bolt M4X10・ 1 L 132 MH10A2708 パネカケ・ M4X10・ Safety socket bolt M4X10・ 1		L 105		MH10A1407	Detector plate · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
L 108 M94001001 トメキシ M5X6・ Screw M5X6・ 2 L 109 M95014017 セフティソケット M5X14・ Safety socket bolt M5X14・ 4 L 110 M90511050 記がもずがなう・ Washer 5・ 4 L 111 A M96001017 セフティソケット M6X16・ Safety socket bolt M6X16・ 2 L 112 MH10A1850 ナカオサエチータダイ・ Presser foot motor bracket・ 1 L 113 MH10A3476 モータスペーサ・ Motor spacer・ 1 L 114 M94040021 ロッカクアナツキボルト M4X14・ Socket bolt M4X14・ 4 L 115 MH10A1848 ステッピ・グラモータ・ Stepping motor・ 1 L 116 MH10A3390 ナカオサエグ・グラーク・ Presser foot driving shaft・ 1 L 117 MH10A0252 ナカオサエアゲーンパー Presser foot lifting lever A・ 1 L 118 A M91650020 ロッカクアナツキトメネシ M6X8・ Screw M6X8・ 1 L 119 M91651020 ロッカクアナツキトメネシ M6X16・ Screw M6X16・ 1 L 120 MH10A1252 ナカオサエアゲーンパー B・ Presser foot lifting lever B・ 1 ☆ L 121 M90909003 マルヒラネシ 9/64(40)X6・ Screw 9/64(40)X6・ 1 ★ L 122 MN70A1780 ホルダ・ Holder・ 1 L 123 MH10A1740 フェル・ Felt・ 1 L 124 A MH27A2833 ナカオサエメタル(マエ)クミタテ・ Presser foot bushing (front) assy・ 1 L 125 MH10A1852 セットカラ・ Set collar・ 1 L 126 M91055020 ロッカクアナツキトメネシ M4X4・ 2 L 127 MH10A1853 ナカオサエメタル(ウシロ)・ Presser foot bushing (front) assy・ 1 L 128 MH10A1853 オウキ・アクトス・ Screw M5X8・ 2 L 130 M91127015 ヒラネシ・ダンツキ 11/64(40)X5・ Screw M5X8・ 2 L 131 M94001017 セフティソケット M4X10・ Safety socket bolt M4X10・ 1 L 132 MH10A2708 ハネカケ・ Hook plate・ 1		L 106		MH10A2476	ケンシュツパ`ンスぺーサ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
L 109 M95014017 セフティソケット M5X14・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		L 107		MH10A2722	tラハグルマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
L 110 M90511050 ミガキサガネ 5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		L 108		M94001001	トメネシ゛M5X6・・・・・・・・・・Screw M5X6・・・・・・・・・・・・	2
L 111 A M96001017 セフティソケット M6X16・ Safety socket bolt M6X16・ 2 L 112 MH10A1850 ナカオサエモータダイ・ Presser foot motor bracket・ 1 L 113 MH10A3476 モータスペーサ・ Motor spacer・ 1 L 114 M94040021 ロッカクテナッキホット M4X14・ Socket bolt M4X14・ 4 L 115 MH10A1848 ステッピング・モータ・ Stepping motor・ 1 L 116 MH10A3390 ナカオサエケト・ウンヴ・ Presser foot driving shaft・ 1 L 117 MH10A0252 ナカオサエアケ・レハー A・ Presser foot lifting lever A・ 1 L 118 A M91650020 ロッカクテナッキトメネジ・M6X8・ Screw M6X8・ 1 L 119 M91651020 ロッカクテナッキトメネジ・M6X16・ Screw M6X16・ 1 L 120 MH10A1252 ナカオサエアケ・レハー B・ Presser foot lifting lever B・ 1 ☆ L 121 M90909003 マルヒラネジ・タ/64(40)X6・ Screw 9/64(40)X6・ 1 L 122 MN70A1780 ホルケ・ Holder・ 1 L 123 MH10A1740 フェルト・ Felt・ 1 L 124 A MH27A2833 ナカオサエメタル(マエ)グミタテ・ Presser foot bushing (front) assy・ 1 L 125 MH10A1352 セットカラ・ Set collar・ 1 L 126 M91055020 ロッカクテナッキトメネジ・M4X4・ Screw M4X4・ 2 L 127 MH10A2833 ナカオサエメタル(ウンロ)・ Presser foot bushing (rear)・ 1 L 128 MH10A1683 オウキ・ハグ・ルマ・ Gear・ 1 L 129 M95004020 ロッカクテナッキトメネジ・M5X8・ Screw M5X8・ 2 L 130 M91127015 ヒラネジ・ダンツキ 11/64(40)X5・ Screw 11/64(40)X5・ 1 L 131 M94001017 セフティクケット M4X10・ Safety socket bolt M4X10・ 1 L 132 MH10A2708 ハネカケ・ Hook plate・ 1		L 109		M95014017	セフティソケット M5X14・・・・・・・ Safety socket bolt M5X14・・・・・・・・・	4
L 112 MH10A1850		L 110		M90511050	รภ ๊+ サ ๊ ภ ๊ ҳ 5 · · · · · Washer 5 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4
L 112 MH10A1850		L 111	Α	M96001017	セフティソケット M6X16・・・・・・・・・ Safety socket bolt M6X16・・・・・・・・・・	2
L 113 MH10A3476 モータスペーサ Motor spacer 1 L 114 M94040021 ロッカクアナツキボルト M4X14・ Socket bolt M4X14・ 4 L 115 MH10A1848 ステッヒングモータ・ Stepping motor 1 L 116 MH10A3390 ナカオサエクト・ウンウ・ Presser foot driving shaft・ 1 L 117 MH10A0252 ナカオサエアケンハー A・ Presser foot lifting lever A・ 1 L 118 A M91650020 ロッカクアナツキトメネジ M6X8・ Screw M6X8・ 1 L 119 M91651020 ロッカクアナツキトメネジ M6X16・ Screw M6X16・ 1 L 120 MH10A1252 ナカオサエアケンハー B・ Presser foot lifting lever B・ 1 ☆ L 121 M90909003 マルヒラネジ・タ/64(40)X6・ Screw 9/64(40)X6・ 1 L 122 MN70A1780 ホルタ・ Holder・ 1 L 123 MH10A1740 フェルト Felt・ 1 L 124 A MH27A2833 ナカオサエメタル (マエ) クミタテ・ Presser foot bushing (front) assy 1 L 125 MH10A1352 セットカラー・ Set collar・ 1 L 126 M91055020 ロッカクアナツキトメネジ M4X4・ Screw M4X4・ 2 L 127 MH10A2833 ナカオサエメタル (ウシロ)・ Presser foot bushing (rear)・ 1 L 128 MH10A1683 オウキ・ハグ・ルマ・ Gear・ 1 L 129 M95004020 ロッカクアナツキトメネジ M5X8・ Screw M5X8・ 2 L 130 M91127015 ヒラネジ・ダンツキ 11/64(40)X5・ Screw 11/64(40)X5・ 1 L 131 M94001017 セフティンケット M4X10・ Safety socket bolt M4X10・ 1 L 132 MH10A2708 ハネカケ・ Hook plate・ 1		L 112		MH10A1850		1
L 114 M94040021 ロッカケアナツキボルト M4X14・ Socket bolt M4X14・ 4 L 115 MH10A1848 ステッピング・モータ・ Stepping motor・ 1 L 116 MH10A3390 ナカオサエクト・ウンク・ Presser foot driving shaft・ 1 L 117 MH10A0252 ナカオサエアケ・レハー A・ Presser foot lifting lever A・ 1 L 118 A M91650020 ロッカケアナツキトメネジ・M6X8・ Screw M6X8・ 1 L 119 M91651020 ロッカケアナツキトメネジ・M6X16・ Screw M6X16・ 1 L 120 MH10A1252 ナカオサエアケ・レハー B・ Presser foot lifting lever B・ 1 ☆ L 121 M90909003 マルヒラネジ・9/64(40)X6・ Screw 9/64(40)X6・ 1 ☆ L 122 MN70A1780 ホルタ・ Holder・ 1 L 123 MH10A1740 フェルト・ Felt・ 1 L 124 A MH27A2833 ナカオサエメタル(マエ)グミタテ・ Presser foot bushing (front) assy・ 1 L 125 MH10A1352 セットカラー Set collar・ 1 L 126 M91055020 ロッカケアナツキトメネジ・M4X4・ Screw M4X4・ 2 L 127 MH10A2833 ナカオサエメタル(ウンロ)・ Presser foot bushing (rear)・ 1 L 128 MH10A1683 オウキ・ハグ・ルマ・ Gear・ 1 L 129 M95004020 ロッカケアナツキトメネジ・M5X8・ Screw M5X8・ 2 L 130 M91127015 ヒラネジ・ダンツキ 11/64(40)X5・ Screw M5X8・ 2 L 131 M94001017 セフティソケット M4X10・ Safety socket bolt M4X10・ 1 L 132 MH10A2708 ハネカケ・ Hook plate・ 1		L 113		MH10A3476		1
L 115 MH10A1848 ステッピック・モータ・ Stepping motor・ 1 L 116 MH10A3390 ナカオサエクト・ウン・ク・ Presser foot driving shaft・ 1 L 117 MH10A0252 ナカオサエアケ・レハ・ A・ Presser foot lifting lever A・ 1 L 118 A M91650020 ロッカクアナットトメネシ・M6X8・ Screw M6X8・ 1 L 119 M91651020 ロッカクアナットトメネシ・M6X16・ Screw M6X16・ 1 L 120 MH10A1252 ナカオサエアケ・レハ・ B・ Presser foot lifting lever B・ 1 ☆ L 121 M90909003 マルヒラネシ・9/64(40)X6・ Screw 9/64(40)X6・ 1 上 122 MN70A1780 ホルダ・ Holder・ 1 L 123 MH10A1740 フェルト・ Felt・ 1 L 124 A MH27A2833 ナカオサエメタル(マエ)クミタテ・ Presser foot bushing (front) assy・ 1 L 125 MH10A1352 セットカラー・ Set collar・ 1 L 126 M91055020 ロッカクアナッキトメネシ・M4X4・ Screw M4X4・ 2 L 127 MH10A2833 ナカオサエメタル(ウシロ)・ Presser foot bushing (rear)・ 1 L 128 MH10A1683 オウギ・ハグ・ルマ・ Gear・ 1 L 129 M95004020 ロッカクアナッキトメネシ・M5X8・ Screw M5X8・ 2 L 130 M91127015 ヒラネシ・ダ・ンッキ 11/64(40)X5・ Screw 11/64(40)X5・ 1 L 131 M94001017 セフティンケット M4X10・ Safety socket bolt M4X10・ 1 L 132 MH10A2708 ハネカケ・ Hook plate・ 1						4
L 117 MH10A0252 ナカオサエアケ"レハ" - A・ Presser foot lifting lever A・ 1 L 118 A M91650020 ロッカクアナツキトメネシ" M6X8・ Screw M6X8・ 1 L 119 M91651020 ロッカクアナツキトメネシ" M6X16・ Screw M6X16・ 1 L 120 MH10A1252 ナカオサエアケ"レハ" - B・ Presser foot lifting lever B・ 1 ☆ L 121 M90909003 マルヒラネシ" 9/64(40)X6・ Screw 9/64(40)X6・ 1 ☆ L 122 MN70A1780 ホルタ"・ Holder・ 1 L 123 MH10A1740 フェルト・ Felt・ 1 L 124 A MH27A2833 ナカオサエメタル(マエ)クミタテ・ Presser foot bushing (front) assy・ 1 L 125 MH10A1352 セットカラー・ Set collar・ 1 L 126 M91055020 ロッカクアナッキトメネシ" M4X4・ Screw M4X4・ 2 L 127 MH10A2833 ナカオサエメタル(ウシロ)・ Presser foot bushing (rear)・ 1 L 128 MH10A1683 オウキ"ハケ"ルマ・ Gear・ 1 L 129 M95004020 ロッカクアナッキトメネシ" M5X8・ Screw M5X8・ 2 L 130 M91127015 ヒラネシ"ケ"ンツキ 11/64(40)X5・ Screw 11/64(40)X5・ 1 L 131 M94001017 セフティソケット M4X10・ Safety socket bolt M4X10・ 1 L 132 MH10A2708 ハ*ネカケ・ Hook plate・ 1		L 115		MH10A1848	ステッヒ°ング˙モータ・・・・・・・・・・・・Stepping motor・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
L 117 MH10A0252 ナカオサエアケ"レハ" - A・ Presser foot lifting lever A・ 1 L 118 A M91650020 ロッカクアナツキトメネシ M6X8・ Screw M6X8・ 1 L 119 M91651020 ロッカクアナツキトメネシ M6X16・ Screw M6X16・ 1 L 120 MH10A1252 ナカオサエアケ"レハ" - B・ Presser foot lifting lever B・ 1 ☆ L 121 M90909003 マルヒラネシ 9/64(40)X6・ Screw 9/64(40)X6・ 1 上 122 MN70A1780 ホルタ・ Holder・ 1 L 123 MH10A1740 フェルト・ Felt・ 1 L 124 A MH27A2833 ナカオサエメタル (マエ) グミタテ・ Presser foot bushing (front) assy 1 L 125 MH10A1352 セットカラー Set collar・ 1 L 126 M91055020 ロッカクアナッキトメネシ M4X4・ Screw M4X4・ 2 L 127 MH10A2833 ナカオサエメタル (ウシロ)・ Presser foot bushing (rear)・ 1 L 128 MH10A1683 オウキ・ハケ・ルマ・ Gear・ 1 L 129 M95004020 ロッカクアナッキトメネシ M5X8・ Screw M5X8・ 2 L 130 M91127015 ヒラネシ・ダンツキ 11/64(40)X5・ Screw 11/64(40)X5・ 1 L 131 M94001017 セフティソケット M4X10・ Safety socket bolt M4X10・ 1 L 132 MH10A2708 ハネカケ・ Hook plate・ 1		I 116		MU10A2200	+h++τη\°h\°h.	1
L 118 A M91650020 ロッカクアナッキトメネジ M6X8 Screw M6X8 1 L 119 M91651020 ロッカクアナッキトメネジ M6X16 Screw M6X16 1 L 120 MH10A1252 ナカオサエアケンハー B Presser foot lifting lever B 1 ☆ L 121 M90909003 マルヒラネジ 9/64(40)X6 Screw 9/64(40)X6 1 ☆ L 122 MN70A1780 ホルタ・ Holder 1 L 123 MH10A1740 フェルト・ Felt 1 L 124 A MH27A2833 ナカオサエメタル (マエ) グミタテ・ Presser foot bushing (front) assy 1 L 125 MH10A1352 セットカラー Set collar 1 L 126 M91055020 ロッカクアナッキトメネジ M4X4 Screw M4X4 2 L 127 MH10A2833 ナカオサエメタル (ヴシロ)・ Presser foot bushing (rear)・ 1 L 128 MH10A1683 オウキ・ハグ・ルマ・ Gear 1 L 129 M95004020 ロッカクアナッキトメネジ・M5X8 Screw M5X8・ 2 L 130 M91127015 ヒラネジ・ダンッキ 11/64(40)X5・ Screw 11/64(40)X5・ 1 L 131 M94001017 セフティッケット M4X10・ Safety socket bolt M4X10・ 1 L 132 MH10A2708 ハネカケ・ Hook plate・ 1						•
L 119 M91651020 ロッカクアナッキトメネシ・M6X16・ Screw M6X16・ 1 L 120 MH10A1252 ナカオサエアケレバー B・ Presser foot lifting lever B・ 1 ☆ L 121 M90909003 マルヒラネシ・9/64(40)X6・ Screw 9/64(40)X6・ 1 ☆ L 122 MN70A1780 ホルダ・ Holder・ 1 L 123 MH10A1740 フェルト・ Felt・ 1 L 124 A MH27A2833 ナカオサエメタル(マエ)クミタテ・ Presser foot bushing (front) assy・ 1 L 125 MH10A1352 セットカラー・ Set collar・ 1 L 126 M91055020 ロッカクアナッキトメネシ・M4X4・ Screw M4X4・ 2 L 127 MH10A2833 ナカオサエメタル(ウシロ)・ Presser foot bushing (rear)・ 1 L 128 MH10A1683 オウキ・ハケ・ルマ・ Gear・ 1 L 129 M95004020 ロッカクアナッキトメネシ・M5X8・ Screw M5X8・ 2 L 130 M91127015 ヒラネシ・ダ・ンッキ 11/64(40)X5・ Screw 11/64(40)X5・ 1 L 131 M94001017 セフティソケット M4X10・ Safety socket bolt M4X10・ 1 L 132 MH10A2708 ハ・ネカケ・ Hook plate・ 1			^			-
L 120 MH10A1252 ナカオサエアケーレハーB・ Presser foot lifting lever B・ 1 ☆ L 121 M90909003 マルヒラネシ・9/64(40)X6・ Screw 9/64(40)X6・ 1 ☆ L 122 MN70A1780 ホルタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			А			-
☆ L 121 M90909003 マルヒラネシ・9/64(40)X6・ Screw 9/64(40)X6・ 1 ☆ L 122 MN70A1780 ホルタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・						-
☆ L 122 MN70A1780 ホルダ・ Holder 1 L 123 MH10A1740 フェルト・ Felt・ 1 L 124 A MH27A2833 ナカオサエメタル(マエ)クミタテ・ Presser foot bushing (front) assy・ 1 L 125 MH10A1352 セットカラー Set collar・ 1 L 126 M91055020 ロッカクアナツキトメネシ・M4X4・ Screw M4X4・ 2 L 127 MH10A2833 ナカオサエメタル(ウシロ)・ Presser foot bushing (rear)・ 1 L 128 MH10A1683 オウキ・ハケ・ルマ・ Gear・ 1 L 129 M95004020 ロッカクアナツキトメネシ・M5X8・ Screw M5X8・ 2 L 130 M91127015 ヒラネシ・ダ・ンツキ 11/64(40)X5・ Screw 11/64(40)X5・ 1 L 131 M94001017 セフティソケット M4X10・ Safety socket bolt M4X10・ 1 L 132 MH10A2708 ハ・ネカケ・ Hook plate・ 1		L 120		MH10A1252	TIM TIM DIN - B Presser foot litting lever B	1
L 123 MH10A1740 フェルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	☆	L 121		M90909003	マルヒラネシ 9/64(40)X6······ Screw 9/64(40)X6·····	1
L 124 A MH27A2833	☆	L 122		MN70A1780	ホルタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
L 125 MH10A1352 セットカラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		L 123		MH10A1740	7ェルト・・・・・・・Felt・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
L 126 M91055020 ロッカクアナツキトメネシ・M4X4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		L 124	Α	MH27A2833	ナカオサエメタル (マエ) ケミタテ・・・・・・・・・・ Presser foot bushing (front) assy・・・・・・	1
L 127 MH10A2833 ナカオサエメタル(ウシロ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		L 125		MH10A1352	セットカラー・・・・・・・・・・・Set collar・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
L 128 MH10A1683 オウキ・ハク・ルマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		L 126		M91055020	ロッカクアナツキトメネシ [*] M4X4・・・・・・・・Screw M4X4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
L 128 MH10A1683 オウキ・ハク・ルマ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		L 127		MH10A2833	ナカオサエメタル(ウシロ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
L 129 M95004020 ロッカクアナツキトメネシ・M5X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		L 128		MH10A1683		1
L 131 M94001017 セフティソケット M4X10・・・・・・ Safety socket bolt M4X10・・・・・ 1 L 132 MH10A2708 パネカケ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		L 129		M95004020	ロッカクアナツキトメネシ [*] M5X8・・・・・・・・・Screw M5X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
L 132 MH10A2708 パネカケ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		L 130		M91127015		1
L 132 MH10A2708 パネカケ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		I 131		M94001017	セフティソケット M4X10・・・・・・・・・ Safety socket holt M4X10・・・・・・・・・・・	1
						-
L 100 MILIUMAJA ANSTAN		L 133		MH10A4572	ツルマキハ [*] ネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1




[M] 中押え機構(2) PRESSER BAR LIFTING MECHANISM(2)

	Fi no		変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名 Description	数量 Amt. Req.
☆	М	101		M93220035	ツマミネシ 1/2(28)X43······Thumb screw 1/2(28)X43······	1
☆	М	102		M93202047	ナット 1/2(28)・・・・・・・・・・・・・・・・Nut 1/2(28)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	М	103		MS03A0703	アンナイホ [*] ウ······Presser bar guide·····	1
	М	104		M90632050	コサプカーネ 6····································	1
☆	М			MS03A1572	ツルマキハ・ネ・・・・・Spring・・・・・・	
☆	М	106		MG75A0265	オサエポウタ゛キ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	М	107		M91506001	トメネシ 15/64(28)X6······ Screw 15/64(28)X6·····	1
	М	108		M90600085	Oリング・・・・・・・・O-ring・・・・・・・	1
	М	109		MH10A0267	オサエホ*ウメタル・・・・・・・・・・・Presser bar bushing・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	М	110		MS03A0262	オサエホ [*] ウ・・・・・・・・・・・Presser bar・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	М	111		MV30A0256	オ サ፲ ϕ 3······ Presser foot ϕ 3·····	1
	М	112		MH10A0626	ニードルガード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	M	113		M90922002	ヒラネシ 9/64(40)X8······ Screw 9/64(40)X8·····	1
	М	114		M91690015	ヒラネシ・ダンツキ 1/4(40)X4······ Screw 1/4(40)X4······	3
	М	115		MH10A5910	リンク・・・・・・・・・・Link・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	М	116		MH10A0763	へ・ルクランク・・・・・・・Bell crank・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	М	117		M91553015	タ [*] ンツキネシ [*] 1/4(40)X4······Screw 1/4(40)X4······	1
	М	118		MF10A0325	カクコマ・・・・・・Square block・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	М	119		M90505065	Eカッタトメワ 5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	М	120		MH10A0283	ツハ [*] ツキシ [*] ク・・・・・・ Stepped pin・・・・・・・・・	1
	М	121		M95004020	ロッカクアナツキトメネシ M5X8 · · · · · · · · Screw M5X8 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
☆	М	122		M90909003	マルヒラネシ 9/64(40)X6······ Screw 9/64(40)X6·····	1
☆	M	123		MN70A1780	ホルタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	M	124		MG30A0740	7エルト・・・・・・Felt・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	М	125		M91691015	ヒラネシ [*] タ [*] ンツキ 1/4(40)X7・・・・・・ Screw 1/4(40)X7・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	М	126		ME10A7910	リンク・・・・・・・Link・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	M	127		MH10A1956	レンセツカン······Link······	1
	M	128	Α	MH27A0228	ウデクミタテ・・・・・Arm shaft assy・・・・・	1
	М	129	Α	M91058020	ロッカクアナツキトメネシ゛M4X10······Screw M4X10·····	2
	М	130		MS10A1740	フェルト・・・・・・・Felt・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
☆	М	131		M91603003	マルヒラネシ 1/4(24)X16・・・・・・・ Screw 1/4(24)X16・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	М	132		M91572045	Uታット M6X0.75······U-nut M6X0.75·····	1
	M	133		M90631050	\$j^+y^*j^*a 6Washer 6	1
	М	134		M96011017	ダンツキボルト M6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	М	135		M90902011	マルヒラネシ* 9/64(40)X7・・・・・・ Screw 9/64(40)X7・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	М	136		M98016050	ザガネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	M	137		MN35A0628	ニードルペア゙リング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	М	138		M90859004	SW-PWプラマイナへ*ネシ゛M3X6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	М	139		MH10A2956	レンセツカン······Link······	1
	М	140		MH10A2740	フェルト・・・・・・・Felt・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	М	141		MH10A1741	フェルトオサエ・・・・・・Felt holder・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	М	142		MF60A0700	センサ [*] イクハ [*] ネ······Spring······	1
	М	143		MH10A0760	^יטנויטליט Eccentric cam······	1
	М	144	Α	M91602020	ロッカクアナツキトメネシ 1/4(40)X10・・・・・・ Screw 1/4(40)X10・・・・・・・・・・	2
	М 9	901		MH10E0285	ジョウプジョウゲメタルクミタテ・・・・・・Bushing assy・・・・・・	2
☆	М 9	902		MS02A0463	ウデ(ミギ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1



[N]ワイパー機構 WIPER MECHANISM


		R MECHANIS		Ø	Description			
Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品	名	Description	数量 Amt. Req.		
110.	WIOU.	raits iio.				Anic. Neq.		
N 101		MH10A0484	オシホ゛タンスイッチクミ・・・・・・		Stop switch assy·····	1		
N 102		MH10A7339	カハ [*] ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Cover·····	1		
N 103		M91054004	SW-PWプラマイナベネジ Mィ	4X8·····	Screw M4X8·····	3		
N 104		MH10E2519			Wiper solenoid assy·····	1		
N 105		M91334004	SW-PWプラマイナヘブネシ゛MC	3X5·····	Screw M3X5·····	4		
N 106		MH10A1417			Rubber cushion·····			
N 107		M90631050			Washer 6·····			
N 108		M90634050			Washer····			
N 109		MH10A0700			Spring·····	1		
N 110		MH10A0915	リング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Ring·····	1		
N 111		MH10A5477	ストッハ°・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Stopper·····	1		
N 112		M90910033	ピンネジ 9/64(40)X4·····		Screw 9/64(40)X4·····	3		
N 113		MH10A0571	ツキ゛テ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Connector	1		
N 114		M90932015	ヒラネシ゛タ゛ンツキ 9/64(40)X	9	Screw 9/64(40)X9·····	1		
N 115		MH10A6910	リンク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Thread wiper connecting rod·····	1		
N 116		MH10A0981	ワイパ゚ーウデ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Wiper adapter·····	1		
N 117		M90901045	ナット 9/64(40)・・・・・・・		Nut 9/64(40)·····	1		
N 118		MH10A0729	ヒネリハ゛ネ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Spring·····	1		
N 119		M90909003	マルヒラネシ゛9/64(40)X6・・・		Screw 9/64(40)X6	2		
N 120		MH10A5601	ワイハ゜ートリッケイタ・・・・・・・		Wiper setting plate·····	1		
N 121	Α	M96002017			Safety socket bolt M6X12·····	2		
N 122		MH10A1530			Wiper shaft·····			
N 123		M90505065			E-type retaining ring 5·····	1		
N 124		MH10A0980			Wiper····	1		
N 125		M90806002	ヒラネシ 1/8(44)X6 · · · · · ·		Screw 1/8(44)X6·····	1		
N 126		M91305080			Rubber plug ϕ 13······	1		
N 127		MH10E3519	イトユルメソレノイト゛クミ・・・・・・		Thread release solenoid assy······	1		
N 128		M90422050	コサ゛カ゛ネ 4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Washer 4·····	2		
N 129		M90424053	バネザガネ 4・・・・・・		Spring washer 4·····	2		
N 130		M91007045	ナット M4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Nut M4·····	3		
N 131		M96010052	サ ゙ガネ・・・・・		Washer····	1		
N 132		M90421050	ミカ゛キサ゛カ゛ネ 4・・・・・・・・・		Washer 4·····	2		
N 133	В	M90407022			Hexagon head bolt M4X12·····	1		
N 134		M90433060	t°ン······		Pin·····	1		
N 135		M90512065	Eガタトメワ 3·····		E-type retaining ring 3·····	1		
N 136	Α	MH10A2701	バネ・・・・・		Spring	1		



[P]給油機構


OIL LUBRICATION MECHANISM

	Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品	名	Description	数量 Amt. Req.
☆	P 101		MS03A2780	ホルタ゛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Holder·····	1
	P 102		MH10A4780			Holder·····	1
	P 103		M91054004			Screw M4X8······	6
	P 104		MH10E0688			Oil pipe assy (needle bar)·····	_
	P 105		MH25A0740			Felt·····	
	P 106		MH10A6740	フェルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Felt·····	1
$\stackrel{\star}{\bowtie}$	P 107		MF80A0780	ホルタ゛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Holder·····	1
	P 109		M90573080	ゴムセン φ 5.7・・・・・・・・		Rubber plug ϕ 5.7·····	2
	P 110		MP40A1740	フェルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Felt·····	2
	P 111		MH10E2688			Oil pipe assy (presser foot)······	1
	P 112		MH10E1688			Oil pipe assy (eccentric cam)······	1
	P 113		MS14A1620	ナイロンクリッフ [°] AB-4N・・・・・		Nylon clip AB-4N·····	1
	P 114		M91056004	SW-PWプラマイナヘブネシ゛M4	4X10·····	Screw M4X10·····	3
	P 116		M94007099			Nylon clip AB-6N·····	
	P 117		MH10A0797	ボウᠴフィルム・・・・・		Oil cover film·····	1
	P 118		MH10E3688	パイプヒモクミ(レンセツカン)・・・		Oil pipe assy (connecting rod)·····	1
	P 119		MH10A5780			Holder·····	1
	P 120		MH10F0688	ハ゜イフ゜ヒモクミ(ナカオサエメタル))	Oil pipe assy (Presser foot bushing)·····	1
☆	P 121		MN10A0135			Oil gauge·····	
	P 122		MH10E6688			Oil pipe assy (circulation)·····	
	P 123		MH10E4688			Oil pipe assy (hook shaft bushing R) \cdots	
	P 124		MS08A0740			Felt·····	
	P 125		M94003099	ナイロンクリップ AB-3N・・・・・		Nylon clip AB-3N·····	1
	P 126		MH10A3780	ホルタ゛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Holder·····	1
☆	P 127		MF60A5740	フェルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Felt····	1
	P 128		MF10A0689	ホルタ゛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Holder·····	1
	P 129		MH10B3339	カバー (シタジクメタル)・・・・・		Cover (Lower shaft bushing)·····	1
	P 130		M91071004	SW-MWプラマイナへ、ネシ゛M	4X8·····	Screw M4X8·····	7
	P 131		MH10E5688			Oil pipe assy (sector gear)·····	1
	P 133		MS10A0688	パイプ(アルミ)・・・・・		Pipe	1
☆	P 134		MF00A2780			Holder·····	1
	P 135		MH10A7740	フェルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Felt····	1
☆	P 136		MS01A8796			Holder·····	1
	P 137		MN60A0620			Nylon clip AB-5N·····	
	P 138		MH10B4339			Cover·····	
	P 139		MH10A1148			Oil braid·····	1
	P 140		MH10A7780	フェルトホルタ゛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Felt holder·····	1
	P 141		MH10A8740	フェルト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Felt····	1




[Q]配線·検出器関係 CABLE COMPONENT & DETECTOR MECHANISM

	Fig no.	変更 Mod.		品 名 Description	数量 Amt. Req.
	101		1404054004	OW DWD*==/±,*±*,*MAYO	
	101		M91054004	SW-PWプラマイナへ・ネシ゛M4X8・・・・・・・・Screw M4X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
	102		MH10A0408	ケンシュツタ・イ X・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	103		MH10A0602	トリッケカナケ・···································	1
	104		MH10A1501	キンセツスイッチ X・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
(105		M91606022	ロッカクアナツキボタンボルト M3X10······Bolt M3X10·····	1
C	106		M94003099	ナイロンクリップ AB−3N ·······Nylon clip AB−3N······	3
☆ (ີ 107		MH10A8339	Yケンシュツキカバー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆ (ີ 108		ME10A2780	ネジイタクミタテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
C	ີ 109		MH10A2501	キンセツスイッチ Y······Detector Y·····	1
☆ (110	Α	ME10A1408	Yケンシュツタ ํ イ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
C	Q 111		M93011021	םיאַסלאַלאַדי M3X12····· Socket bolt M3X12·····	1
C	112		M90316050	รุ่ภ ๊+ษ ๊ก ๊ล 3······ Washer 3·····	1
C	113		M91071004	SW-MWプ [°] ラマイナへ [*] ネシ [*] M4X8・・・・・・・ Screw M4X8・・・・・・・・・・・・	16
C	114	Α	MH25A0601	スイッチトリッケイタ······Micro switch bracket·····	1
C	115		M90864004	SW-PWプラマイナへ*ネシ゛M3X14・・・・・・ Screw M3X14・・・・・・・・	2
C	ว 116		MH10A1484	マイクロスイッチクミタテ・・・・・・・・・・ Micro switch assy・・・・・・・・・・・	1
C	117		MH10A1780	コート*ホルタ*ー・・・・・・・・・・Code holder・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
C	ີ 118		MH10A2780	コート*ホルタ*ー・・・・・・・・・・Code holder・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
C	119		M91056004	SW-PWプラマイナへ・ネシ゛M4X10・・・・・・ Screw M4X10・・・・・・・・	3
C	120		MH10A1361	Lカナク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
C	121		MH10A9339	P/ילעלי Print circuit board cover	1
C	122		MH10A6601	⊐ネクタトリッケイタ·····Connector panel·····	1
C	123		MH10B2339	タ ゚スターカハー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
C	124		MH10B1339	タ ゚スターカハー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
C	125		M91057004	SW-PWプラマイナへ*ネシ゛M4X20······Screw M4X20·····	5
☆ (126		MB60A0366	ี่	5
C	127		M800G2SOL	ソレノイドキバン PLK-G2-SOL······ Print circuit board PLK-G2-SOL·····	1
☆ (128		MB60A2352	ワンタッチプッシュ·····Nyion bush·····	5
C	129		MH10A3508	セツソ [*] クテ [*] ンセンクミタテ 15P············ Connecting cable assy 15P·······	1
C	130		MH10A4508	セツソ [*] クテ [*] ンセンクミタテ 12P・・・・・・・・ Connecting cable assy 12P・・・・・・・・・・	1
C	131		M90409037	SW-PW Pナベネジ M4X10・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
C	132		K14M19400102	フェライトコア・・・・・・Ferritic core・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1




[R]テーブル関係 TABLE & STAND

U	変更 部品コード Mod. Parts no.	品	名	Description	数量 Amt. Reg.
110.	WIOU. FAILS IIO.				Aint. Neq.
R 101	MH10A0595	テンイタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		·····Table top·····	1
☆ R 102	MB60A3957	レール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		·····Rail·····	2
☆ R 103	M90406040	Pサラモクネシ゛φ 4.5X38		······Wooden screw ϕ 4.5X38······	4
☆ R 104	MB60A0719	ヒキダジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		····· Drawer·····	1
☆ R 105	MB60A1368	キャスター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		······Caster······	4
R 901	MH10E0150	キャククミタテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		······Leg assy······	1



[S]付属品(1) ACCESSORIES(1)

	Fig no.	変更 Mod.		品 名 Description	数量 Amt. Req.
☆	S 101		MS02A0128	ีรับวก/J DPX17#18···········Needle DPX17#18······	4
☆	S 102		MA10A0123	ポピン・・・・・・Bobbin・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	S 103		MH10A0419	ボウシンゴム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
☆	S 104		M90513065	Eភ ዓኑሃባ 2.5····· E-type retaining ring 2.5····	5
	S 105		MH10A3FUS	tı=ズ2.5A・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	S 106		MH10A2FUS	tュ−ス [*] 20A······ Fuse 20A·····	1
	S 107		MF17A0565	カクドチョウセイグ····· Speed command disk adjusting plate····	1
☆	S 108		MS03A0181	イトアンナイ・・・・・・・・・Thread guide・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	S 109		MH10A0613	トウフ [*] ササエ······ Head rest·····	1
	S 110		M95005017	セフティソケット M5X10・・・・・・ Safety socket bolt M5X10・・・・・・・・・	4
☆	S 111		MB60A2620	ナイロンクリップ AB-10N・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	S 112		M91056004	SW-PWプラマイナへ、ネシ、M4X10······Screw M4X10······	2
☆	S 113		MB60A1620	ナイロンクリップ AB-8N・・・・・・・Nylon clip AB-8N・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	S 114		MS05A1976	ロッカクホ [*] ウレンチ 6・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	S 115		MS05A0976	ロッカクホ*ウレンチ 5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 116		MS01A1976	ロッカクホ [*] ウレンチ 4・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 117		MS02A2976	ロッカクホ [*] ウレンチ 3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 118		MS02A1976	ロッカクホ [*] ウレンチ 2.5・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	S 119		MS02A0976	ロッカク木*ウレンチ 2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
	S 120		MH10E0193	ብ⊦ቃテቃ`ብクミቃテ·····Cotton stand assy·····	1
☆	S 121		MB02A1608	トライパー(ショウ)・・・・・・・・・Screw driver (small)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 122		MB02A0608	トゥライパー (チュウ)・・・・・・・・・Screw driver (middle)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 123		MF00A0608	トライパー (ダイ)・・・・・・・・Screw driver (large)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 124		MM11A1479	λ/ν°†10−14······Spanner 10−14······	1
☆	S 125		MF10A0149	アプラサシ·····Oiler·····	1
☆	S 126		MF06A1620	ケッソクハ`ンド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 127		MB60A0201	ケッソクハ`ント`・・・・・・・・Cable tie・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
☆	S 128		M90306041	マルモクネシ゛3.1X16·······Wooden screw 3.1X16·····	6
☆	S 129		MB60A0420	コテイク・・・・・・・・・・Tie holder・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
	S 130	Α	MH27A0409	ウワイチゲージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 131		M90001043	ี่ ⊼รีซฺวึนิ·····Staple······	6
	S 132		M90409037	SW-PW Pナベネジ M4X10・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 133		ME10A0797	ホコ [*] フィルム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1
☆	S 901		ME10E0691	パッキンセット·····Clamp pad set·····	1




[T]付属品(2) ACCESSORIES(2)

	Fig no.	変更 Mod.	部品コード Parts no.	品 名 Descriptio	on 数 <u>1</u> Amt.	
☆	T 101		M860A0FSW	フットスイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	l
	T 102		M90806002	ヒラネシ 1/8(44)X6······ Screw 1/8(44)X6······	2	<u> </u>
	T 103		M90317050	⊐ታ້∱ች 3······ Washer 3······	2	<u>)</u>
	T 104		MH10A0160	ፖ ረ ታ ጉ ት · · · · · · Eye guard · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	Í
	T 105		M91071004	SW-MWプラマイナヘ*ネシ゛M4X8・・・・・・・ Screw M4X8・・・・・・・・	3	}
	T 106		MH10A7601	アイカ [*] ート [*] ኑሀ ッ ケイタ······Eye guard bracket······		ĺ
	T 107		MH10A8601	トリッケイタ・・・・・・・・・ Mounting plate・・・・・・・		ŀ
	T 108		M91054004	SW-PWプラマイナベネジ M4X8・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		}
	T 109		MH10A0435	シジイタ・・・・・ Support plate・・・・・・・		<u>)</u>
	T 110		MH10A0418	ヒンジゴム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2	2
	T 111		MH10A0770	ヒンジ^~~~ Hinge base······	2	<u> </u>
	T 112		M95002020	ロッカクアナツキトメネシ M5X6 · · · · · · Screw M5X6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>
	T 113		MH10A7454	ヒンジジク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		<u> </u>
	T 114		M90835050	7ッシャ·····Washer······		ţ
	T 115		M98003021	ロッカクアナツキホ*ルト M8X55・・・・・・ Socket bolt M8X55・・・・・	4	ļ
☆	T 116		MB05A0376	クサリ・・・・・・Chain・・・・・・		i
☆	T 117		ME10A0734	ビニルカバー・・・・・ Polyethylene cover・・・・・		l
\Rightarrow	T 118		M90001043	ステップル・・・・・・Staple・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		ļ
	T 119	Α	MH10A2131	アプラウケ・・・・・・・Oil pan・・・・・・・・		ļ
☆	T 120		MF20A0130	アプラピン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1	l
	T 121		MH10A1508	ケーブル (PFモータ)・・・・・・・・Cable (PF motor)・・・・・・	***************************************	ĸ
	T 122	Α	MH20A0508	ケープル (PFモータ) CEヨウ・・・・・・・ Cable (PF motor) for CE	***************	ĸ
	T 123		MH10A2508	ケーブ・ル (SOLキハ・ンテ・ンケ・ン)・・・・・・・ Cable (SOL power)・・・・・	***************************************	ĸ
	T 124	Α	MH27A1508	ケープル (SOLキパンテンケン) CEヨウ・・・・・・・Cable (SOL power) for C	E*	ķ
	T 125		M97320099	ケーフ ル (SOLキハ ンシンコ ウ)······Cable (SOL signal pulse)	1]
	T 901	Α	MH10E5508	XYエンコータ・ケーフ・ルセット・・・・・・・XY encoder cable set・・・	1	İ
	T 902		MH10E3508	XYモータケーフ゛ルセット・・・・・・・・XY motor cable set・・・・・	1	ł

注)パーツナンバーT121~T124は、ご利用地域により付属形態が異なります。

Remarks) For part No.T121~T124, an attached form is different according to the region.

ご利用地域	EC諸国を除く地域	EC諸国
Region	xcept EC	EC nations
T121	1	_
T122	-	1
T123	1	-
T124	-	1



[U]オプションパーツ OPTION PARTS

			ION PARTS			
	Fig	変更	_	品 名 Descrip	otion	数量
	no.	Mod.	Parts no.			Amt. Req.
☆	U 101		ME10A0101	ለሀረኝ ϕ 1.6······Needle plate ϕ 1.6···		1
☆	U 102		ME10A2101	ハリイタ ϕ 2.6 · · · · · · Needle plate ϕ 2.6 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1
	U 103		ME10A4101	ハリイタ ϕ 3······ Needle plate ϕ 3·····		1
	U 104		ME10A5101	ハリイタ ϕ 3 $(\bar{\tau}-\Lambda^\circ)$ Needle plate ϕ 3 (tape	er)	1
	U 105		ME10A6101	אין אין אין אין אין אין א ϕ אויא אין אין אין אין אין אין אין אין אין א		1
☆	U 106		MS01A1616	ተክክ マオサエ (፲アパック゚ヨウ)······Inner hook clamper (fo	or airbag)·····	1
	U 107		MB10M0616	ナカカ マオサエ (アツモノヨウ)・・・・・・・・ Inner hook clamper (fo		1
☆	U 108		MS17A1120	†ከከ ֹマ (アッモノヨウ)······Inner hook (for heavy)		1
☆	U 109		MV35A0106	サラオサエ ϕ 3····· Presser foot ϕ 3····		1
	U 110		MV30A0256	†ከተዛ፲ ϕ 3····· Presser foot ϕ 3·····		1
☆	U 111		MV30A1256	ナカオサェ φ2····· Presser foot φ2····		1
	U 112		MB10M0256	ተከተተ፤ φ 3.3····· Presser foot φ 3.3····		1
❖	U 113		MS03A0256	ナカオサエ φ3······ Presser foot φ3····		1
	U 114		MS03A1256	ተክለተ፤ ϕ 2······ Presser foot ϕ 2·····		1
	U 115		MA35A0256	ナカオサエ φ3······ Presser foot φ3····		1
☆	U 116		MA35A1256	ተክተዛ፤ ϕ 2····· Presser foot ϕ 2·····		1
	U 117		MA21A0256	ተከተተ፤ ϕ 2.5 ····· Presser foot ϕ 2.5 ····		1
	U 118		MA21A1256	ተከオサ፤ ϕ 2.5·····Presser foot ϕ 2.5····		
	U 119		MG42A0181	イトアンナイ (アツモノヨウ)・・・・・・・・ Thread guide (for heav		1
☆	U 120		MN10A3245	IΣλ I Λ I λ I λ I 1		1
	U 121		MF23C0245	エンスイバネ φ1.6X11・・・・・・ Spring φ1.6X11・・・・・		1
	U 122		MN52A1245	エンスイバネ φ 1.2X13······ Spring φ 1.2X13······		1
	U 123		MH10A1245	エンスイバネ φ1X13.5・・・・・・ Spring φ1X13.5・・・・・		1
	U 124		MH10E1210	チョウセツキクミタテ・・・・・・ Thread tension regular	tor assy·····	1
	U 125		MA45A0700	イタハ・ネ(アツモノヨウ)・・・・・・・Tension plate (for hea	vy)	1
	U 126		MS03A0181	イトアンナイ・・・・・・Thread guide・・・・・・・・		1
	U 127		MS10A0180	イトアンナイ・・・・・・・ Thread guide・・・・・・・		1
	U 128		MH10E1105	ተታ፲クミタテ (ソザイ)·····Clamp frame complete	e (blank)·····	1
	U 129	Α	MH10A3272	オクリイタ (ሃザイ)·····Feed plate (blank)····		1
	U 130		K14M94319012	⊐ネクタ 12P······ Connecter 12P······		1
	U 131		K14M96821809	ナイロンキャップ 12P・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1
	U 132		K14M94319015	コネクタ 15P・・・・・ Connector 15P・・・・・・		1
	U 133		K14M96822602	ナイロンキャップ 15P····· Nylon cap 15P·····		1
	U 134	Α		ターミナル・・・・・・ Terminal・・・・・・・・・		1

索引 INDEX-1

INDEX-1							
部品コート゛	ページ Fig	部品コート゛	ページ Fig	部品コート゛	ページ Fig	部品コート゛	へ゜ーシ゛ Fig
Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No	. Parts No.	Page No.	Parts No.	Page No.
K14M19400102	*** P29 *** Q 132	M90553060	*** P15 *** H 12	M91053020	*** P7 *** D 129	M91606022	*** P29 *** Q 105
	*** P37 *** U 134	M90554060	*** P15 *** H 12			M91608022	*** P15 *** H 139
	*** P37 *** U 130	M90573080	*** P27 *** P 10		*** P5 *** C 129	M91609020	*** P7 *** D 112
	*** P37 *** U 132	M90600085	*** P23 *** M 10		*** P25 *** N 103	M91610046	*** P5 *** C 144
	*** P37 *** U 131	M90605010	*** P19 *** K 10		*** P27 *** P 103	M91650020	*** P7 *** D 127
	*** P37 *** U 133	M90631050	*** P17 *** J 14		*** P29 *** Q 101	<u> </u>	*** P9 *** E 118
M70535065	*** P5 *** C 106	Î	*** P23 *** M 13	3	*** P35 *** T 108	T T	*** P21 *** L 118
M800G2SOL	. *** P29 *** Q 127	1	*** P25 *** N 10	M91055020	*** P17 *** J 102	M91651020	*** P19 *** K 130
M860A0FSW	*** P35 *** T 101	M90632050	*** P17 *** J 12	1	*** P21 *** L 126	1	*** P21 *** L 119
M90001043	*** P33 *** S 131	1	*** P23 *** M 10	M91056004	*** P27 *** P 114	M91690015	*** P23 *** M 114
1	*** P35 *** T 118	M90634050	*** P25 *** N 10	3 ↑	*** P29 *** Q 119	M91691015	*** P23 *** M 125
M90001060	*** P9 *** E 137	M90802003	*** P9 *** E 13	3	*** P33 *** S 112	M91802006	*** P7 *** D 147
M90101017	*** P19 *** K 138	M90804003	*** P17 *** J 13	M91057004	*** P29 *** Q 125	M91802045	*** P9 *** E 105
M90110053	*** P15 *** H 103	M90806002	*** P25 *** N 12	M91058020	*** P23 *** M 129	M91817015	*** P9 *** E 108
M90204060	*** P5 *** C 135	1	*** P35 *** T 10			M91910080	*** P3 *** B 113
M90306041	*** P33 *** S 128	M90814004	*** P13 *** G 10		*** P27 *** P 130	M92005080	*** P3 *** B 135
M90316050	*** P29 *** Q 112	M90815002	*** P7 *** D 14	1	*** P29 *** Q 113	M93002021	*** P13 *** G 102
M90317050	*** P15 *** H 137	M90816004	*** P21 *** L 10		*** P35 *** T 105	M93004021	*** P13 *** G 107
↑ M00227005	*** P35 *** T 103	M90822060	*** P17 *** J 11			M93006050	*** P9 *** E 132
M90337065	*** P7 *** D 105	M90835050	*** P35 *** T 11		*** P19 *** K 119	M93007021	*** P13 *** G 130
M90406040	*** P31 *** R 103	M90853002	*** P9 *** E 12		*** P19 *** K 143	M93011021	*** P13 *** G 101
M90406064	*** P7 *** D 115	1	*** P13 *** G 11		*** P19 *** K 137	1	*** P29 *** Q 111
M90407022	*** P25 *** N 133	M90857004	*** P13 *** G 11	M91108001	*** P19 *** K 150	M93016050	*** P7 *** D 107
M90409037	*** P7 *** D 102	M90859004	*** P3 *** B 13		*** P15 *** H 114	M93202047	*** P23 *** M 102
1	*** P29 *** Q 131	1	P13 G 11)	*** P17 *** J 105	M93220035	*** P23 *** M 101
1	*** P33 *** S 132	1	*** P23 *** M 13	M91109045	*** P19 *** K 145	M94001001	*** P11 *** F 104
M90421050	*** P3 *** B 128	M90864004	*** P29 *** Q 11	M91116002	*** P15 *** H 104	1	*** P21 *** L 108
1	*** P19 *** K 125	M90883080	*** P7 *** D 13	7 M91119002	*** P7 *** D 113	M94001017	*** P21 *** L 131
1	*** P21 *** L 104	M90901002	*** P5 *** C 13	M91127015	*** P21 *** L 130	M94001037	*** P11 *** F 117
1	*** P25 *** N 132	M90901045	*** P25 *** N 11	M91129015	*** P19 *** K 112	M94002017	*** P17 *** J 125
M90422050	*** P13 *** G 127	M90902011	*** P23 *** M 13	M91137015	*** P15 *** H 117	M94003017	*** P17 *** J 139
↑	*** P17 *** J 141	M90906003	*** P3 *** B 13		*** P17 *** J 129	M94003021	*** P13 *** G 120
1	*** P25 *** N 128	1	*** P19 *** K 10		*** P17 *** J 103		*** P27 *** P 125
M90424053	*** P19 *** K 124	M90909003	*** P3 *** B 11			1	*** P29 *** Q 106
1	*** P25 *** N 129	1	*** P21 *** L 12			M94005022	*** P17 *** J 140
M90433060	*** P25 *** N 134	↑	*** P23 *** M 12			M94007017	*** P3 *** B 127
M90500085	*** P7 *** D 139	 	*** P25 *** N 11			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	*** P19 *** K 128
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	*** P9 *** E 119	M90910033	*** P25 *** N 11			M94007099	*** P27 *** P 116
M90504053							
	*** P11 *** F 107	M90920002	*** P5 *** C 10			M94008070	*** P17 *** J 135
M90504065	*** P15 *** H 130	M90922002	*** P23 *** M 11			M94009021	*** P21 *** L 103
M90505053	*** P19 *** K 148	M90932015	*** P25 *** N 11			M94012017	*** P13 *** G 124
M90505065	*** P23 *** M 119	M90939002	*** P5 *** C 10			M94019017	*** P17 *** J 133
Î	*** P25 *** N 123	M90983002	*** P17 *** J 10			M94040021	*** P11 *** F 101
M90511050	*** P3 *** B 122	M90990002	*** P3 *** B 12		*** P3 *** B 116	T T	*** P21 *** L 114
1	*** P11 *** F 108	1	*** P7 *** D 15	M91501085	*** P5 *** C 138	M94041021	*** P17 *** J 144
1	*** P15 *** H 109	1	*** P15 *** H 10	M91503001	*** P9 *** E 114	M95001021	*** P9 *** E 126
1	*** P17 *** J 130	1	*** P19 *** K 10	M91506001	*** P23 *** M 107	M95002017	*** P3 *** B 121
1	*** P21 *** L 110	M90991002	*** P13 *** G 12	M91553015	*** P23 *** M 117	1	*** P11 *** F 121
M90512065	*** P25 *** N 135	1	*** P15 *** H 10	M91572045	*** P23 *** M 132	M95002020	*** P5 *** C 115
M90513065	*** P19 *** K 118	M91001075	*** P11 *** F 11	M91576045	*** P19 *** K 131	1	*** P7 *** D 122
1	*** P33 *** S 104	M91007045	*** P19 *** K 12	M91602001	*** P7 *** D 135	1	*** P9 *** E 107
M90518060	*** P15 *** H 122	1	*** P25 *** N 13			<u> </u>	*** P35 *** T 112
M90521050	*** P19 *** K 147	M91011004	*** P3 *** B 11			M95002021	*** P9 *** E 111
M90543060	*** P15 *** H 118	1	*** P5 *** C 15			M95002022	*** P19 *** K 149
	*** P15 *** H 123	M91053020	*** P5 *** C 11			M95003017	*** P3 *** B 123
5002000		, 000020		5.00001	5 110		

INDEX_5											
部品コード Parts No.	へ [°] ーシ゛ Page	Fig No.	部品コート゛ Parts No.	ぺージ Page	Fig No.	部品コート゛ Parts No.	ページ Page	Fig No.	部品コート* Parts No.	ページ Page	Fig No.
M95003021	*** P19 *** h		MB60A0201			MF60A5740			MH10A0553		
M95004017	*** P11 *** F		MB60A0366			MF70A1180			MH10A0571		
M95004020	*** P7 *** [MB60A0420			MF80A0780			MH10A0572		
1	*** P9 *** E		MB60A0719			MG30A0740			MH10A0584		
<u> </u>	*** P19 *** h		MB60A0778			MG42A0181			MH10A0595		
, 1	*** P21 *** I		MB60A1368			MG43A0181			MH10A0601		
, 1	*** P23 *** N		MB60A1620			MG75A0265			MH10A0602		
M95004021	*** P17 *** \		MB60A2352			MG75A1476			MH10A0606		
1	*** P19 *** k		MB60A2620			MH10A0105			MH10A0613		
M95005017	*** P17 *** \		MB60A3957			MH10A1121			MH10A0626		
1	*** P33 *** S		MB62A4601			MH10A0148			MH10A0663		
M95008021	*** P15 *** F		ME10A0101			MH10A0160			MH10A0664		
M95011020	*** P5 *** (ME10A0352			MH10A0181			MH10A0669		
M95013021	*** P13 *** C		ME10A0571			MH10A0191			MH10A1682		
M95014017	*** P9 *** E		ME10A0734			MH10A0194			MH10A0691		
1	*** P17 *** V		ME10A0797			MH10A0196			MH10A0694		
, 1	*** P21 *** I		1	*** P33 ***		MH10A0226			MH10A0700		
M95018021	*** P15 *** H		ME10A0802			MH10A0245			MH10A0708		
M95035021	*** P11 *** F		ME10A1408			MH10A0252			MH10A0722		
M95036021	*** P11 *** F		ME10A2101			MH10A0266			MH10A0729		
M95048021	*** P11 *** F		ME10A2780			MH10A0267			MH10A0740		
M95049021	*** P19 *** h		ME10A4101			MH10A2272			MH10A0742		
M96001017	*** P7 *** [ME10A5101			MH10A0283			MH10A0750		
1	*** P21 *** I	L 111	ME10A6101	*** P37 ***	U 105	MH10A1308	*** P17 ***	J 113	MH10A0758	*** P11 ***	F 110
M96002001	*** P17 *** \	J 116	ME10A7910	*** P23 ***	M 126	MH10A0339	*** P3 ***	B 114	MH10A0760	*** P23 ***	M 143
M96002017	*** P25 *** N	N 121	ME10E0691	*** P33 ***	S 901	MH10A0348	*** P5 ***	C 107	MH10A0763	*** P23 ***	M 116
M96002020	*** P9 *** E	E 138	ME25A0350	*** P7 ***	D 134	MH10A0352	*** P17 ***	J 101	MH10A0767	*** P11 ***	F 114
M96004017	*** P11 *** F	F 105	ME25A0682	*** P7 ***	D 114	MH10A0361	*** P3 ***	B 120	MH10A0770	*** P35 ***	T 111
M96004052	*** P19 *** F	< 111	MF00A0608	*** P33 ***	S 123	MH10A0364	*** P7 ***	D 136	MH10A0778	*** P11 ***	F 118
M96010052	*** P25 *** N	N 131	MF00A2780	*** P27 ***	P 134	MH10A0370	*** P13 ***	G 103	MH10A0780	*** P15 ***	H 120
M96011017	*** P23 *** N	И 134	MF01A0181	*** P7 ***	D 141	MH10A0390	*** P11 ***	F 115	MH10A0781	*** P11 ***	F 122
M96033021	*** P15 *** H	H 136	MF06A1620	*** P33 ***	S 126	MH10A0407	*** P13 ***	G 122	MH10A0793	*** P5 ***	C 108
M96066021	*** P17 *** \	J 147	MF10A0149	*** P33 ***	S 125	MH10A0408	*** P29 ***	Q 102	MH10A0797	*** P27 ***	P 117
M96067021	*** P17 *** \	J 120	MF10A0181	*** P5 ***	C 131	MH10A0416	*** P7 ***	D 120	MH10A0830	*** P3 ***	B 107
M97320099	*** P35 ***	T 125	MF10A0187	*** P5 ***	C 139	MH10A0417	*** P5 ***	C 118	MH10A0833	*** P7 ***	D 119
M98003021	*** P35 ***	T 115	MF10A0325	*** P7 ***	D 149	MH10A0418	*** P35 ***	T 110	MH10A0848	*** P11 ***	F 102
M98016050	*** P23 *** N	И 136	1	*** P23 ***	M 118	MH10A0419	*** P33 ***	S 103	MH10A0849	*** P3 ***	B 104
M99002052	*** P17 *** \	J 128	MF10A0553	*** P5 ***	C 140	MH10A0426	*** P3 ***	B 118	MH10A0850	*** P11 ***	F 109
MA10A0120	*** P9 *** E	E 124	MF10A0555	*** P5 ***	C 124	MH10A0429	*** P17 ***	J 106	MH10A0910	*** P15 ***	H 116
MA10A0123	*** P9 *** E	E 122	MF10A0689	*** P27 ***	P 128	MH10A0435	*** P35 ***	T 109	MH10A0915	*** P25 ***	N 110
1	*** P33 *** S		MF10A0709			MH10A0450			MH10A0920	*** P13 ***	G 106
MA10A0729	*** P15 *** H	H 112	MF13A0191	*** P5 ***	C 113	MH10A0454	*** P7 ***	D 117	MH10A0950	*** P15 ***	H 110
MA10A1950	*** P15 *** F	H 115	MF13A0192	*** P5 ***	C 111	MH10A0455	*** P15 ***	H 127	MH10A5957	*** P13 ***	G 105
MA10B2476	*** P19 *** P	< 106	MF13A0350	*** P5 ***	C 114	MH10A0456	*** P7 ***	D 125	MH10A0975	*** P19 ***	K 120
MA20A0392	*** P19 *** P	< 116	MF13A0572	*** P5 ***	C 112	MH10A0457	*** P17 ***	J 126	MH10A0980	*** P25 ***	N 124
MA21A0256	*** P37 *** l	J 117	MF13A0750	*** P5 ***	C 105	MH10A0458	*** P13 ***	G 113	MH10A0981	*** P25 ***	N 116
MA21A1256	*** P37 *** l	J 118	MF13A0950	*** P5 ***	C 103	MH10A0476	*** P11 ***	F 125	MH10A1148	*** P27 ***	P 139
MA35A0256			MF13A2191			MH10A0477			MH10A1181		
MA35A1256			MF17A0565			MH10A0484			MH10A1230		
MA45A0700			MF17A1476			MH10A0500			MH10A1245		
MB02A0608			MF17A2476			MH10A0501			MH10A1252		
MB02A1608			MF20A0130			MH10A0519			MH10A1257		
MB05A0376			MF21D0181			MH10A0523			MH10A1266		
MB10M0256			MF23C0245			MH10A0530			MH10A3272		
MB10M0616	*** P37 *** l	J 107	MF60A0700	*** P23 ***	M 142	MH10A0551	*** P5 ***	C 102	MH10A1339	*** P3 ***	B 115

39 PLK-G1010

索引 INDEX-3

INDEX-3										
部品コート*	へ゜ージ Fig	部品コート [*]	ページ	Fig	部品그나 [*]	ページ	Fig	部品그나 [*]	ページ	Fig
Parts No.	Page No.	Parts No.	Page	No.	Parts No.	Page	No.	Parts No.	Page	No.
	** P21 *** L 125	MH10A2722			MH10B1339			MN10A3245		
	** P29 *** Q 120	MH10A2740			MH10B2339			MN35A0628		
	** P11 *** F 119	MH10A2780			MH10B3339			MN52A1245		
	** P21 *** L 105	MH10A2833			MH10B4339			1	*** P37 ***	
	** P25 *** N 106	MH10A2910			MH10B5339			MN60A0620		
	** P3 *** B 119	MH10A2956			MH10E0121			MN70A1780		
	** P11 *** F 112	MH10A6957			MH10E0150			1	*** P23 ***	
	** P17 *** J 115	MH10A2FUS			MH10E0190			MP40A1740		
	** P7 *** D 124	MH10A3181			MH10E0193			MS01A0155		
	** P3 *** B 125	MH10A3339			MH10E0210			MS01A0192		
	** P13 *** G 125	MH10A3390			MH10E0285			MS01A0329		
	** P13 *** G 109	MH10A3476			MH10E0383			MS01A0348		
	** P29 *** Q 116	MH10A3477			MH10E0452			MS01A0361		
	** P29 *** Q 104	MH10A3508			MH10E0456			MS01A0572		
	** P35 *** T 121	MH10A3572			MH10E0550			MS01A0611		
	** P19 *** K 127	MH10A3601			MH10E0580			MS01A0660		
	** P11 *** F 126	MH10A3780			MH10E0688			MS01A1200		
	** P25 *** N 122	MH10A3910			MH10E0887			MS01A1392		
	→ P15 → H 121	MH10A3957			MH10E0956			MS01A1476		
	* P5 ** C 120	MH10A3FUS			MH10E1105			MS01A1572		
	** P15 *** H 101	MH10A4339 MH10A4454			MH10E1210 MH10E1456			MS01A1616		
	** P13 *** G 121 ** P9 *** E 102	MH10A4434			MH10E1430			MS01A1976 MS01A2392		
	** P21 *** L 128	MH10A4477			MH10E1088			MS01A2392 MS01A3352		
	** P7 *** D 108	MH10A4508			MH10E2519			MS01A5454		
	** P17 *** J 107	MH10A4572			MH10E2688			MS01A8796		
	** P25 *** N 136	MH10A4740			MH10E2848			MS01E0351		
	** P19 *** K 140	MH10A4780			MH10E3508			MS01E0430		
	** P7 *** D 123	MH10A4910			MH10E3519			MS01E0975		
MH10A1740 *	** P21 *** L 123	MH10A4957	*** P17 ***	J 137	MH10E3688	*** P27 ***	P 118	MS02A0128	*** P7 ***	D 145
MH10A1741 *	** P23 *** M 141	MH10A5339	*** P13 ***	G 118	MH10E4688	*** P27 ***	P 123	1	*** P33 ***	S 101
MH10A1750 *	** P7 *** D 126	MH10A5454	*** P17 ***	J 117	MH10E4750	*** P7 ***	D 901	MS02A0463	*** P23 ***	M 902
MH10A1758 *	** P11 *** F 128	MH10A5477	*** P25 ***	N 111	MH10E5508	*** P35 ***	T 901	MS02A0976	*** P33 ***	S 119
MH10A1780 *	** P29 *** Q 117	MH10A5601	*** P25 ***	N 120	MH10E5688	*** P27 ***	P 131	MS02A1976	*** P33 ***	S 118
MH10A1848 *	** P21 *** L 115	MH10A5750	*** P15 ***	H 131	MH10E6688	*** P27 ***	P 122	MS02A2976	*** P33 ***	S 117
MH10A1849 *	** P3 *** B 134	MH10A5780	*** P27 ***	P 119	MH10E8688	*** P9 ***	E 134	MS03A0181	*** P33 ***	S 108
MH10A1850 *	** P21 *** L 112	MH10A5910	*** P23 ***	M 115	MH10F0688	*** P27 ***	P 120	1	*** P37 ***	U 126
MH10A1910 *	** P15 *** H 124	MH10A6454	*** P17 ***	J 123	MH10F1688	*** P9 ***	E 135	MS03A0256	*** P37 ***	U 113
MH10A1920 *	** P13 *** G 129	MH10A6601	*** P29 ***	Q 122	MH20A0508	*** P35 ***	T 122	MS03A0262	*** P23 ***	M 110
MH10A1956 *	** P23 *** M 127	MH10A6740	*** P27 ***	P 106	MH25A0148	*** P9 ***	E 116	MS03A0703	*** P23 ***	M 103
MH10A2131 *	→ P35 → T 119	MH10A6780	*** P9 ***	E 136	MH25A0509	*** P19 ***	K 126	MS03A1101	*** P19 ***	K 103
MH10A2181 *	∗∗ P5 ∗∗∗ C 149	MH10A6910	*** P25 ***	N 115	MH25A0601	*** P29 ***	Q 114	MS03A1256	*** P37 ***	U 114
	∗∗ P3 ∗∗∗ B 117	MH10A7339			MH25A0740			MS03A1572		
	** P11 *** F 124	MH10A7454			MH25A0750			MS03A1910		
	∗ P15 ∗∗∗ H 113	MH10A7601			MH25A1750			MS03A2780		
	** P7 *** D 132	MH10A7740			MH27A0228			MS05A0976		
	** P21 *** L 106	MH10A7780			MH27A0409			MS05A1976		
	** P13 *** G 131	MH10A7957			MH27A1508			MS08A0454		
	** P29 *** Q 109	MH10A8339			MH27A2833			MS08A0616		
	** P35 *** T 123	MH10A8601			MM11A0245			MS08A0692		
	** P17 *** J 124	MH10A8740			MM11A0352			MS08A0740		
	** P17 *** J 127	MH10A8750			MH40A0556			MS09A0950		
	** P19 *** K 129	MH10A8750			MM11A0702			MS10A0180		
	** P9 *** E 106	MH10A9339			MM11A1479			MS10A0688		
WIH 1UA2/U8 *	** P21 *** L 132	MH10B0339	*** ۲۱9 ***	n IIU	MN10A0135	*** PZ/ ***	P 121	MS10A1740	*** PZ3 ***	IVI 130

索引 INDEX-4

INDEX-4											
部品コート゛	ページ	Fig	部品コート	ページ	Fig	部品一广	ページ	Fig	部品コート゛	ページ	Fig
Parts No.	Page	No.	Parts No.	Page	No.	Parts No.	Page	No.	Parts No.	Page	No.
MS14A0416											
MS14A0472											
MS14A0553											
MS14A0682											
MS14A0838	*** P19 ***	K 107									
MS14A1180	*** P5 ***	C 126									
MS14A1620	*** P27 ***	P 113									
MS14E0180	*** P5 ***	C 902									
MS17A0125	*** P9 ***	E 121									
MS17A1120	*** P37 ***	U 108									
MT60A0802	*** P5 ***	C 143									
MV30A0256	*** P23 ***	M 111									
1	*** P37 ***	U 110									
MV30A1256	*** P37 ***	U 111									
MV35A0106	*** P37 ***	U 109									

41 PLK-G1010

三菱電機株式会社

お問い合わせは下記へどうぞ

FAシステム事業本部 機器計画部 駆動機器グループ 〒100-8310 東京都千代田区丸の内 2-7-3 (東京ビル) 代表電話番号 (03)3218-6631 代表FAX番号 (03)3218-6823

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

FACTORY AUTOMATION SYSTEM GROUP

Tokyo 100-8310, Japan Fax: +81-3-3218-6821